

セット内容 ★ココロパフェーム本体…1個  
★プリキュアの種…2個  
★こころの種…5個  
★取扱説明書(本書)…1枚

取扱説明書

★取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

### 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。
- スライド部分のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- 電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 台紙、トレイは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性に聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

### 各部の名称

**ココロパフェーム本体**

パフェームボタン  
まぜまぜボタン  
フタ  
LED

**プリキュアの種**

ピンク(キュアプロッサム)    ブルー(キュアマリン)

**こころの種**

ピンク(サクラクオーツ)    グリーン(バゼリエメラルド)

レッド(ポインセチアルビー)    ブルー(リンドウサファイア)

オレンジ(キンモクセイトバース)

**フタが外れたときは…**

図のように凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

### 電池の入れ方…必ず保護者の方が行ってください

※電源スイッチが X (OFF) になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は電池をすべて新しい電池に交換してください。

①ココロパフェーム本体裏側の電池ふたの穴を細い棒などで押しなが、

②矢印の方向にスライドさせて、電池ふたを取り外します。

③単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように、入れます。

④電池ふたの突起とココロパフェーム本体のミノを合わせて、元のように閉じます。

**電源の入れ方**

電源スイッチを O (ON) にします。起動メロディが流れて、LEDが10色に光ります。

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを X (OFF) にしてください!!

### あそびかた

①フタを矢印の方向にスライドさせて開きます!

♪ スライド音が鳴ります♪

※スライド音が鳴らなかったときは、フタの開閉をもう一度、ゆっくり行ってください。

②遊びたい種をセットします!

♪ 認識音が鳴ります♪

ハートの穴    ハートの凸部

種    フタ

種の上にあるハートの穴と本体のハートの凸部を合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

種は表面が外側になるようにセットしてください!!  
表面は絵柄またはプリキュアマーク(ハート)が見える面です。

**変身あそび**

使用する種    プリキュアの種

ピンク(キュアプロッサム)    キュアプロッサムに変身!!

ブルー(キュアマリン)    キュアマリンに変身!!

② フタをスライドさせて閉じてね!!

♪ スライド音が鳴ります♪

プリキュアのセリフの後、変身待機音が流れます♪

LED    セットしたプリキュアの種の色に光ります★

③ 変身待機音が流れている間に、パフェームボタンを押してね!!

♪ スプレー音が鳴ります♪

変身音と変身セリフが流れます♪

LED    セットしたプリキュアの種の色に光った後、10色に光ります★

※変身待機音終了後、または変身あそび終了後にパフェームボタンを押すと、再び③からスタートします。

**パフェームあそび**

使用する種    こころの種

ピンク    想いを届けるパフェーム

レッド    すばやさを届けるパフェーム

グリーン    いやしのパフェーム

ブルー    クリアの効果のパフェーム

オレンジ    記憶ゲームのパフェーム

② フタをスライドさせて閉じてね!!

♪ スライド音が鳴ります♪

LED    セットしたこころの種の色に光ります★

③ パフェーム待機音が流れている間に、パフェームボタンを押してね!!

♪ スプレー音が鳴り、セットしたこころの種に応じたプリキュアのセリフと効果音が流れます♪

LED    セットしたプリキュアの種の色に光ります★

♪ コフレまたはシプレの音声が流れます♪

LED    緑色に光ります★

※パフェーム待機音終了後、または、「パフェームあそび」終了後にパフェームボタンを押すと、再び③からスタートします。

オレンジをセットした場合、または「まぜまぜあそび」でLEDがオレンジ色に光った場合

記憶    コフレが何回「ハイ」って言ったか記憶して、その数だけパフェームボタンを押して答えね!!

「まぜまぜあそび」でLEDがパープル色に光った場合、またはこころの種(パープル・別商品に付属)をセットした場合

占い    シプレがラッキーカラーを光の色で教えてくれるよ!!

あそび    好きな数だけパフェームボタンを押してね!!

**記憶ゲーム**

④ コフレが「ハイ」って言った回数覚えて、パフェームボタンを同じ回数分、押してね!!

♪ パフェームボタンを押すたびに、スプレー音が鳴ります♪

LED    オレンジ色に光ります★

③のコフレの音声が30秒以内に押さないと、タイムアウトになります。

♪ コフレが「これでいいデス? OKならシャカシャカして決定デス!」と言うよ♪

LED    緑色に光ります★

⑤ ココロパフェーム本体を4回以上振ってね!!

♪ ココロパフェーム本体を振るたびに、チャボチャボと音声が鳴ります♪

LED    オレンジ色に光ります★

♪ 診断音の後、シプレが「すごいデス!」と言うよ♪

LED    4色に光った後、オレンジ色に光ります★

♪ 診断音の後、シプレが「残念デス!」と言うよ♪

LED    4色に光った後、パープル色に光ります★

**占いあそび**

④ 好きな数だけパフェームボタンを押してね!!

♪ パフェームボタンを押すたびに、スプレー音が鳴ります♪

LED    パープル色に光ります★

③のシプレの音声が30秒以内に押さないと、タイムアウトになります。

♪ シプレが「これでいいデスか? OKならシャカシャカするデス!」と言うよ♪

LED    緑色に光ります★

⑤ ココロパフェーム本体を4回以上振ってね!!

♪ ココロパフェーム本体を振るたびに、チャボチャボと音声が鳴ります♪

LED    パープル色に光ります★

♪ 診断音の後、シプレが「今日のラッキーカラーはこれデス!」と言います♪

LED    選ばれたラッキーカラーの色に光ります★

♪ シプレが「すてきデス!!」または、「コフレが「ハッチリデス!」と言うよ♪

LED    選ばれたラッキーカラーの色に光ります★

**まぜまぜあそび**

使用する種    こころの種

① まぜまぜボタンを押してね!!

♪ シプレが「こころの種をまぜまぜするデス!」1つ目のこころの種を入れるデス!」と言うよ♪

LED    緑色に光ります★

② ①1つ目のこころの種を取り出し、フタをスライドさせて閉じます!!

♪ シプレが「これでいいデスか?」「1つ目のこころの種を取り出して、次のこころの種を入れるデス!」と言うよ♪

LED    セットした種の色に光ります★

③ ココロパフェーム本体を振って、まぜまぜしてね!!

♪ ココロパフェーム本体を振るたびに、まぜまぜ音が鳴るよ♪

LED    セットした2つの種の色が交互に光った後、2色を混ぜた色に光ります★

♪ シプレが「すてきデス!!」または、「コフレが「ハッチリデス!」と言うよ♪

LED    緑色に光ります★

シプレの音声の後、光った色に合わせて、パフェーム待機音が鳴るよ。

パフェームボタンを押して、「パフェームあそび」を楽しむでね!!

※混ぜる色によっては、商品オリジナルの設定の色がございませぬ。

※「まぜまぜあそび」の後は、「まぜまぜあそび」の結果できた色が光ります。

まぜまぜボタンを押すと、こころの種をまぜまぜして色々なパフェームが出来るよ! 「まぜまぜあそび」を途中でやめたいときは、電源スイッチを X (OFF) にしてね!

① 1つ目のこころの種を入れ、フタをスライドさせて閉じます!!

♪ シプレが「これでいいデスか?」「1つ目のこころの種を取り出して、次のこころの種を入れるデス!」と言うよ♪

LED    セットした種の色に光ります★

② 1つ目のこころの種を取り出し、2つ目のこころの種を入れ、フタをスライドさせて閉じます。

♪ フタを閉じるとスライド音が鳴り、シプレが「まぜまぜするデス!」と言うよ♪

※種を取り出すときは、音は鳴りませぬ。

LED    セットした種の色に光ります★

③ ココロパフェーム本体を振って、まぜまぜしてね!!

♪ ココロパフェーム本体を振るたびに、まぜまぜ音が鳴るよ♪

LED    セットした2つの種の色が交互に光った後、2色を混ぜた色に光ります★

♪ シプレが「すてきデス!!」または、「コフレが「ハッチリデス!」と言うよ♪

LED    緑色に光ります★

シプレの音声の後、光った色に合わせて、パフェーム待機音が鳴るよ。

パフェームボタンを押して、「パフェームあそび」を楽しむでね!!

※混ぜる色によっては、商品オリジナルの設定の色がございませぬ。

※「まぜまぜあそび」の後は、「まぜまぜあそび」の結果できた色が光ります。

**フリフリあそび**

使用する種    プリキュアの種

こころの種

「変身あそび」、「パフェームあそび」、「まぜまぜあそび」が終わった後、プリキュアの種やこころの種をセットした状態で、ココロパフェーム本体を振ってね!!

♪ チャボチャボと音声が鳴ります♪

LED    セットした種の色に光ります★

※「まぜまぜあそび」の後は、「まぜまぜあそび」の結果できた色が光ります。