



くまひれない

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ぶついたり、ふりまわしたり、なげるなど乱暴な遊びをしないでください。

(使用上の注意)

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分、取付部分は無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- オーメダルは市販のICカード等と重ねて保管をしないでください。誤作動などの原因となります。
- オーメダルはオーメダル対応の玩具専用です。自販機やその他の機器への投入やご使用は絶対におやめください。

セット内容

- 取扱説明書(本書)・・・1



タカガンダム本体・・・1



オーメダル(タカ・セル)・・・1

缶モードからタカモードへの変形 ※梱包状態(缶モード)から始めます。

1 プルトップ

ロック解除状態

プルトップのロックが掛かった状態では無理に開けないでください。

プルトップを矢印の方向にカチッと音がするまで開きます。

2

パーツが外れた時は、突起をミソに合わせて取り付けてください。

本体を裏返し両翼を矢印の方向に開きます。

(底面から見た図)

3

頭部と尾翼を矢印の方向に開きます。

4 (上から見た図)

尾翼を図のように展開します。

5

ボタン

翼のボタンを押すと翼の先が開きます。 ※反対側も同じように展開させます。

6

※缶モードに戻す時は逆の手順で戻してください。両翼を戻す際は「カチッ」と音がするまで押し戻してください。

完成

! 指はさみに注意!!

■タカモードへ展開する時

回転軸付近のスキマに注意。

■缶モードに戻す時

翼パーツと底パーツのスキマに注意。

別売り商品との遊び方

■オーメダル(タカ・セル)について

DXオースドライバ(別売り)のスロットに装填して遊べます。

データカードダス 仮面ライダーバトル ガンバライド001弾から遊べます。

1プレイ100円(税込)
100円につき、カードが1枚です。

DATA CARD DASS

仮面ライダーバトル ガンバライド

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI 2008-2010 2010年9月中旬から稼働予定

■フィギュアの乗せ方

突起

突穴

窓のようにOCCシリーズ(別売り)の足裏の穴をタカの背中の突起に取り付けることができます。

仮面ライダーオーズの玩具情報は下記で検索!!

ボイストイパーク 仮面ライダーオーズ 検索

※PHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。