



©2011 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

仮面ライダーフォーゼの遊び方

セット内容 ◆取扱説明書(本書)…1

パワーダイザー本体…1
※梱包時はダイザーモードの状態です。

マシンマシグラ…1

仮面ライダーフォーゼの玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダーフォーゼの玩具情報は、ポイストイパークでチェック!
楽しみながら商品のことが調べられるWebトイズにも注目!

ポイストイパーク 仮面ライダーフォーゼ

<http://www.b-boys.jp/fourze/>

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください)
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

〈使用上の注意〉

- セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったり誤動作をする場合は電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
- 本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないでください。

肩と腕の隙間

本体と肩の隙間

本体と脚部の隙間

膝の隙間

各モードの名称と音声遊び

ダイザーモード

ボタン

ビークルモード

ボタン

タワーモード

ボタン

モード	パターン	音声内容
ダイザーモードとビークルモードの音声遊び	パターン1	セリフ: パワーダイザー + ダッシュ音
	パターン2	セリフ: パワーダイザー + 動作音
	パターン3	セリフ: ビークルモード + 走行音
タワーモードの音声遊び	パターン1	セリフ: タワーモードレディ + 発射待機音
	パターン2	セリフ: 3、2、1、プラストオフ + ロケット発射音
	パターン3	セリフ: タワーモードレディ + 発射待機音

ボタンを押すと、音が流れます。

初めて遊ぶ時は…

パワーダイザー本体 [裏側から見た図]

裏側の電池ふたにある絶縁シートを引き抜きます。

電池ふた 絶縁シート

絶縁シート ※電源スイッチがX(OFF)であることを確認してから、引き抜いてください。

電源スイッチ

電源の入れ方

パワーダイザー本体 [裏側から見た図]

裏側の電源スイッチをO(ON)にします。

→ 起動音が鳴ります。

電源スイッチ

O (ON) X (OFF)

遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ボタン電池の交換の仕方

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合は、すべて新しいボタン電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

- 電池ふたを取り外します。
- 電池を入れます。
- 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とパワーダイザー本体のミソを合わせ、元のように閉じます。

電池ふたの交換

電池ふたは、エントリーゲートの裏側にあります。エントリーゲートを起こしてから行ってください。

突起 電池ふた

①-1 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を全て取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とパワーダイザー本体のミソを合わせ、元のように閉じます。

パーツが外れた場合

エントリーゲート

①パワーダイザー本体の背中を上向きにして置き、エントリーゲートのミソと凸ジョイントを背中中の凸ジョイントに合わせます。

マシンマシグラのハンドル

マシンマシグラの凸部にハンドルの凹部をはめ込みます。

脚部(右・左)

脚部(左)を例に説明します。※脚部(右)も同様に行います。

パワーダイザー本体の凸ジョイントのミソと脚部の凹ジョイントの突起を合わせ、カチッと音がするまではめ込みます。

凸ジョイント ミソ

凸ジョイント 突起

ミソと突起の形状が合わないと、ジョイント同士をしっかりとめ合わせる事ができません。

突起の先に突起があります。

FMCS(別売り)との連動!!

FMCSとは、仮面ライダーフォーゼの特徴であるモジュールを自由に換装できる可動フィギュアです。

例 FMCS 仮面ライダーフォーゼ 01ベースステイ!

マシンマシグラに搭乗!!

ビークルモードに搭乗!!

タワーモードにセット!!

FMCSと一緒にどんどん遊ぼう!!

