





オトモ忍シリーズ「UFO」

# UFOの遊び方

## セット内容

◆取扱説明書  
(本書)…1オトモ忍シリケン  
(UFOマル)…1

ユーフォー UFOマル本体…1



## △警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## △注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●忍シリケンを人などに向けて投げないでください。思わぬ恐れがあります。●忍シリケンをぶつけたり、乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



●使用上の注意●セットされている電池はテスト用です。音が聞き取りにくくなるなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるでの使用、保管はさけてください。●プラスチック樹脂材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取扱部分を無理な方向に強く引張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●合体後のシリケンUFOを持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

## 初めて遊ぶ前に…

## 忍シリケンの絶縁シートの取り外し方




※フレードを外した状態で説明しています。

## 忍シリケンのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が途中で止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。  
ボタン電池は、上側が+に、下側が-になるようにセットします。
- ②ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を+に注意してセットします。
- ③電池ぶたを戻します。  
電池ぶたの2つの突起と、本体の2つのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。



## オトモ忍シリケンの遊び方

裏側のボタンを押す度に、右の表の順に

セリフが鳴ります。

※オトモ忍シリケンには、

LED発光の機能は

ありません。

ボタン

+ オトモ忍シリケン!

+ ユーフォー UFOじゃー!


+ 効果音

+ UFOマル!

+ オトモ忍シリケン!!

## ユーフォー UFOマルへの変形


※セット内容の状態から始めます。  
オトモ忍シリケン(UFOマル)の凸部をUFOマル本体の凹部にカチッとするまではめ合わせます。





オトモ忍  
UFOマル  
完成!!

## ユーフォー ひとがた UFOマル(人型)への変形

※セット内容の状態から始めます。



元に戻すときは...  
UFOマルランチャーと  
UFOマル本体の  
マークを印に  
取り付けてください。



## 別売り商品との連動遊び

※詳しくは、忍者一番刀の  
取扱説明書もご覧ください。

忍者一番刀本体

### 別売り商品の忍者一番刀との連動




①オトモ忍シリケン!  
②UFOジャー!  
③UFOマル!

## シュリケンジンUFOへの合体

### ユーフォー UFOマル

※「UFOマル(人型)への変形」③の  
状態から始めます。












### デラックス DXシュリケンジン(別売り)

※DXシュリケンジンの  
詳しい組み立て方は、  
別売りの  
「DXシュリケンジン」  
の取扱説明書を  
ご覧ください。

※ドラゴソード、  
ドラゴ쉴ドは  
使用しません。

デラックス  
DXシュリケンジン

### 別売りの「DXシュリケンジン」を使用します。



完成! シュリケンジンUFO!!

