

オリジナル オリケシ ORIGINAL KESHIGOMU

とりあがせつめいしょ 取扱説明書

対象年齢 8才以上

★はじめてのオリケシ★

チビケシスタンダードセット

このセット内容では **A** チビケシ8個+大2個 または **B** チビケシ8個+中3個 が作れます。

どちらかえらんで作ってね。

セット内容

①オリケシ本体	1個	⑤ピンセット	1個
②スペーサー	1個	⑥ケシゴムシート	6色・計30枚
③クロススペーサー	1個	⑦デザインシート	9枚
④クロススペーサー補強ブロック	3個	⑧レター封筒	3枚
●取扱説明書(本紙)			

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いには必ず保護者の方が行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

注意(ちゅうい)

●本紙を必ずお読みください。●オリケシは電子レンジ専用です。直火、オープンやグリルでのご使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空だきはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間を必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後は消しゴムと本体が熱くなっております。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間には指など入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

使用上の注意

●梱包材の袋は開封後すぐに捨ててください。●電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから、使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。●消しゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。●連続して使用の場合は、本体が十分に冷めていることを確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用すると、変形の恐れがあります。●本体はオリケシ専用です。オリケシ以外の消しゴムではご使用できません。●不安定な場所では使用しないでください。●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっております。消す際はやさしく扱ってください。

※クロススペーサー補強ブロックを以後、「補強ブロック」と書きます。

「電話受付先」 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル 0570-041-101
●受付時間 10時~17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等ご利用の方は04-7146-0371におかけください。
Webでのお問い合わせWeb相談センター URL: <http://www.bandai.co.jp/suporter/>
●商品・修理品送付先 バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時~17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客様相談センター共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.
発売元
株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

★クロススペーサーを使えば、キュートな大きさのチビケシが作れちゃう!!

クロススペーサーとケシゴムスティックをいっしょに並べてレンジにかけます。すると...ちっちゃいサイズのチビケシが同時に最大4コ作れちゃうよ!

●チビケシを1回に4個すべて作らない時は、作らないデザインのところは補強ブロックを置いてください。
※補強ブロックを使わないとクロススペーサーが破損する恐れがあります。4個同時に作らない場合は、必ずあいているところに補強ブロックを置いてください。

レター封筒の折り方

レター封筒表側にある折り線を①~④の順ですべて山折りにすると、チビケシサイズの封筒になるよ!

最後にフタを折りこまう!

内側にお手紙を書いてお友達にシェアしよう☆

こんなときは? しょうQ&A

電子レンジの機種によって、できあがり異なる場合があります。1個目を加熱した時のできあがり下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。

Q ●消しゴムがくっつかない場合 ●消そうとするとボロボロとくずれてしまう	+10秒	Q ●消しゴムがはみだしてしまふ場合	-10秒
A ●加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみてください(10秒プラス)。 ●水が全体に行き渡っていない可能性があります。並べたスティック表面全体に水が行き渡るように、指先で水をたたき入れるようにしてみてください。		A ●加熱しすぎが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみてください(10秒マイナス)。	

あそびかた

★ケシゴムスティックを並べよう!

POINT

ケシゴムシートは手でちぎることができます。ていねいに、1本ずつちぎろう。ちぎったケシゴムスティックを無くさないように気を付けてね。

- 本体のフタを開け、留め具を立ててななめになるようにセットします。(本体上パーツは、はずしておきます。)
- 好きなデザインシートをセットします。(※はクロススペーサーです。)
- デザインシートに合わせて必要なケシゴムスティックを用意します。

POINT

ケシゴムスティックが倒れないように、下から順番に丁寧に並べていこう。

- 1段目
- 2段目
- 3段目
- 4段目

そのまま下から順に並べていこう。ケシゴムスティックが倒れてしまったら、あわてずにピンセットでそとと直そう。

POINT

チビケシを作る時はクロススペーサーを必ず置いて、下から順番に並べていきます。

POINT

ケシゴムスティックが倒れないように、下から順番に丁寧に並べていこう。

POINT

ゆっくりと少しずつセットしてね!

- 1
- 2

①スペーサーを入れ、②本体上パーツをはめます。

POINT

すべて並べ終わったら、ケシゴムスティックが倒れないように本体上パーツをはめます。

POINT

本体上パーツを押さえながらデザインシートをそととめきとりませう。※並べたスティックがくずれないようにゆっくりめきとりませう。

POINT

並べたケシゴムスティックの表面に水をつけます。小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけます。

POINT

本体のフタを閉じ、留め具でしっかりと閉めます。これで準備OK!

POINT

スチーム式使用不可

※スチームを伴う加熱方法では作製できません。必ずご家庭の電子レンジの加熱方式をご確認の上、ご使用ください。
※電子レンジを使用する時は、必ず保護者の方が行ってください。

★電子レンジに入れよう!

熱源の取扱いはオリケシ本体の出し入れもきめて必ず保護者の方が行ってください。

注意

- 電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。
- 電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。
- 電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。
- 電子レンジで加熱する前に必ずデザインシートはめきとり、水を適量つけてください。
- 電子レンジのワット数を確かめてから加熱してください。

注意

- オート加熱、おまかせ加熱はしないでください。
- オーブレンジの場合は電子レンジの設定になっていることを必ず確認してください。
- 加熱後の本体は熱くなっている場合があります。すぐにさわらず3分間待ち、冷めた事を確認してから電子レンジから取り出してください。
- 消しゴムを本体から取り出す時は、固まっているかよくご確認ください。やわらかい場合は無理に取り出さず、もう少し冷やしてください。形が崩れる恐れがあります。

- そのまま、ケシゴムスティックを並べたオリケシ本体を電子レンジに入れて加熱します。加熱後はすぐに取り出さず、3分待ちませう。※ヤケドには十分ご注意ください。
- 水を入れたボールなどに本体をそのまま入れ、10分程度冷やませう。
- 消しゴムが十分に冷めたら、そとと本体から取り出して、水気をふいてください。

電子レンジ内の置き方

電子レンジの機種によっては、熱の伝わりづらい場所があります。ターンテーブル型電子レンジの場合は回転皿の端に、フラットテーブル型電子レンジの場合は、中央にオリケシ本体を置いてください。

※オープンモード、スチーム式使用不可。
※推奨ワット数以外での加熱は絶対にしないでください。

電子レンジの機種によっては、熱の伝わりづらい場所があります。ターンテーブル型電子レンジの場合は回転皿の端に、フラットテーブル型電子レンジの場合は、中央にオリケシ本体を置いてください。

※オープンモード、スチーム式使用不可。
※推奨ワット数以外での加熱は絶対にしないでください。

約10分

●クロススペーサーや補強ブロックを使った場合は、水気をしっかりとふいて保管してください。

できあがり!