

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2018 MADE IN CHINA

取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。
●難しい場合には保護者の方と一緒に読んでください。
※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※画像はイメージです。

おしごといろいろ!
対象年齢 3才以上

プリキュアミライバッド

警告(けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)などの誤飲事故(特に3歳未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品や磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、注意してください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●画面の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

《電池、充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●指定の電池以外を使用しないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方で行ってください。●充電式電池を使用する場合は対応の充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用しないでください。充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●長期遊ばないときは必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。●製品本体や電池が水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞●メモリデータの消失については保証致しかねますので、予めご了承ください。●故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり濡れた手で操作したりしないでください。湿気の多いところでの使用、保管はさけてください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●トレイ、袋は梱包材です。開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソーファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分、取付部分が無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部分にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●文字の書き順は一般的な書き順を採用しております。文字によっては2通り以上の書き順が存在する文字もございますが、ご了承ください。●時計精度：日産±10秒以内●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●古い、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

＜こんなときは…＞

●画面が消えている / 画面がつかないとき
【電池の残量はありますか?】【オートスリープになっていませんか?】
電源が入っている状態で、何もせず放置すると自動的にスリープ状態になります。また遊ぶときはホームボタンを押して電源を入れなおしてください。画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換のしかたについては「電池の入れかた」をご参照ください。

●画面や動作に異常があるとき
画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるときはリセットボタンを押してください。詳細は「リセットについて」をご参照ください。

●音が出ない / 音が小さくなったとき
【音量の設定は消音になっていませんか?】
「おんりょう」の設定が消音になっていると音が出ません。詳細は「せつてい」の「おんりょう」をご参照ください。
【電池残量はありますか?】
音が小さくなったときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換のしかたについては、「電池の入れかた」をご参照ください。

●タッチした場所とちがう場所のアイコンが反応するとき
「タッチパネル」で調整をしてみてください。詳細は「せつてい」の「タッチパネル」をご参照ください。

●タッチパネル入力がかうましくないとき
タッチまたはスライドなどの入力がかうましくないときは、画面をタッチする力を変えてみてください。うまくタッチできないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換のしかたについては「電池の入れかた」をご参照ください。

下記のパナソニック製充電池は使用可能です(別売り)

Panasonic エネルギー・充電式エボルタに
対応しています。

Panasonic

※機種へご使用の際は、同一商品でお使いください。
※[エネルギー][エボルタ]はパナソニックの登録商標です。

ミライクリスタルも登場
HUGっと!プリキュアのおもちゃをチェックしちゃう
<http://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様の負担になります。ご了承ください。

セット内容と各部名称

●ミライバッド本体(タッチペン付き) …1個

●ミライクリスタル …1個

●取扱い説明書(本紙) …1枚

●単4乾電池4本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

●ご注意事項
本体裏面のボタンを押すと、正面上部のジュエルパーツがはずれてしまいます。はずれた場合はジュエルを本体に差し込み、元に戻してください。今後、追加データであそびを拡張することができるようで、大切に扱ってください。

電源の入れかた

ホームボタンを長押し(約1秒)すると、電源が入り、まうちげ画面が表示されます。まうちげ画面をタッチすると、ホーム画面が表示されます。

電源の切りかた

ホームボタンを長押し(約1秒)すると、スリープ状態になります。

オートスリープ

アプリ中に放置すると、約50秒でアプリメニュー画面へ戻ります。アプリメニュー画面で、放置すると約20秒で画面が暗くなります。さらにそのまま約40秒経過すると自動的にスリープ状態になります。再度あそぶときはホームボタンを長押しして電源を入れてください。

リセットについて

初めてあそぶときや電池を交換したときは、本体裏面左下側のリセットボタンをタッチペンや指などで軽く押ししてください。

※リセットボタンはとがった棒やシャープペンの芯などで強く押さないでください。
※各メニュープレイ中、データの保存前に電源がオフになったり電池が切れると、内容がキャンセルされます。間違えてホームボタンを押さないようご注意ください。

ミライクリスタルのセットはずしかた

穴が空いている方が上になるように合わせてね!

はくたんもくもくあそべるよ!

本体六角形のくぼみにミライクリスタル裏面の向きを合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。はずすときは上に引き抜いてください。

●別売りのミライクリスタルをあそぶときは、必ずホルチェーンをはずした状態でセットしてください。

変身ミライクリスタルセット

はくたんもくもくあそべるよ!

はくたんもくもくあそべるよ!

かわいいプレートつき!

電池の入れかた

1 電池のネジを(+) (プラス)または(-) (マイナス)ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池ボタンを開きます。

2 単4乾電池4本(別売り)を(+) (-)に注意してセットします。

3 電池ボタンの突起を本体のミゾにスライドさせ、カチッとのはめこんで元のように閉じます。

●電池の交換は必ず保護者の方で行ってください。
●電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
●本体を長時間使用しない場合は、電池を取りはずして保管してください。
●各メニュープレイ中、データの保存前に電池が切れると、内容がキャンセルされます。
●アルカリ乾電池と充電式電池は絶対に混ぜて使用しないでください。
●電池が消耗して、右の画面が表示されるとすべての操作ができなくなります。新しい電池と交換してください。

基本操作

アイコンなどをタッチ、スライドして操作を行います。

ホームボタン

各メニューのあそびを終了したいときは、ホームボタンを押すとホーム画面に戻ります。

スライド

左右にスクロールアイコンがある場合は、メニューによっては画面をタッチペンで押したまま、左右にすべらせて画面を切り替えることができます。
(スクロールアイコンは、右の共通アイコンをご参照ください。)

※強く押したままスライドをしないでください。画面が破損する恐れがあります。

タッチ

選択したいアイコンの上をタッチペンで1回押ししてください。アイコンの真ん中をタッチしてください。

※強く叩かないでください。画面が破損する恐れがあります。

あそんでみよう!

基本データ入力

初めて起動するときやデータの初期化のときのみ、バンダイロゴ後に表示される画面です。

日付設定

▲▼をタッチして数字を切り替えて、今日の年・月・日を決定してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。

時間設定

▲▼をタッチして数字を切り替えて、現在の時・分を設定してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。

誕生日の入力

▲▼をタッチして数字を切り替えて、誕生日を入力してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。

名前の入力

1 あなたの名前を最大5文字まで入力できるよ。
「OK」をタッチすると入力完了だよ。
2 確認画面が表示されるよ。間違えなければ「はい」をタッチしてね。「いいえ」をタッチすると「はい」の入力画面へ戻るよ。

文字入力のしかた

現在入力する文字は黄色の枠で表示します。
文字グループを右に切り替えます。
文字グループを左に切り替えます。
文字グループを右に切り替えます。
入力完了します。

1文字削除します。

初期化について

データを初期化したいときは「せつてい」→「プロフィール」→「ろくろくをけす」をタッチしてください。

●リセットボタンを押すだけでは、保存したデータは消えません。
●データを削除すると、元に戻すことはできません。

1 画面①が表示されます。

2 いままであそんだ記録を残して、つづきからあそびたいときは「いいえ」をタッチしてください。

3 「はい」をタッチすると画面②が表示されます。いままであそんだデータを削除したいときは「はい」をタッチしてください。データの削除が完了すると、画面③が表示されます。ホームボタンを押すと、電源が切れます。次に電源を入ると、バンダイロゴのあとに基本データ入力画面が表示されます。

共通アイコン

OKアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると次の画面に進みます。

もどるアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると前の画面に戻ります。

やめるアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチするとあそびを終了できます。

スクロールアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると上下左右にページを切り替えることができます。また、メニューによってはスライド操作でも切り替えることができます。

いろいろな通知がくるよ!

電源を入れ、ホーム画面に入るといろいろな通知がくるよ。

ハリーの職業しようかい

ハリーから「困っている人がいるので、OO(職業名)になって助けてほしい」と連絡が来るよ!
「たすける」「あとで」をタッチして選択してね。
「たすける」をタッチすると、その職業業のアプリが始まるよ!
アプリを終えるとアスパワフがもらえるよ。
「あとで」をタッチすると、ホーム画面に移動するよ。

プリキュアメッセージの着信

プリキュアたちからメッセージがとくよ。
「よむ」「あとで」をタッチして選択してね。
「よむ」をタッチすると「プリキュアメッセージ」アプリに移動するよ。
「あとで」をタッチすると、ホーム画面に移動するよ。

※「プリキュアメッセージ」については、画面「おもいで・アスパワフ」内にある「プリキュアメッセージ」をご参照ください。

はくたん呼び出し

ハリーもしくは、はなから「はくたんがOO(ねむい・ぐずっている・あそびたい・など)みたい!」と連絡が来るよ。
「はじめ」をタッチして選択してね。
「はじめ」をタッチすると「はくたんのおへや」内のアプリが始まるよ! アプリが終わるとアスパワフがもらえるよ。
「あとで」をタッチすると、ホーム画面に移動するよ。

バトル

ハリーから「毎にオジマイダーが現れたみたいよ! 助けに行きて!」と連絡が来るよ!
「たたかう」をタッチして選択してね。
「たたかう」をタッチするとバトルが始まるよ!
「あとで」をタッチすると、ホーム画面に移動するよ!

※「バトル」については、画面「ツール・ゲーム」内の「バトル」をご参照ください。

誕生日のお祝い

登録した誕生日にプリキュアたちからお祝いのコメントがもらえるよ!

イベント日の通知

特別な日にプリキュアたちからコメントがもらえるよ!どんな日にコメントがもらえるかのしみにしてあそぼう!

アスパワをためよう!

以下のジャンルのアプリをあそぶと、アスパワをためることができるよ。
 ●おしごとアプリ ●はぐたんのおへや ●おべんきょう
 ♥アスパワが満タンになると、「おしごとアプリ」が増えたり、「みらいのまち」に建物が建つよ。
 ♥別売りのミライクリスタルで特定のものをセットすると、アスパワが一気にたまり、「おしごとアプリ」が増えるよ。

ミライクリスタルをセットして、おしごとアプリを増やそう!
 アプリアイコンがうすく表示されているアプリはまだあそべないよ。アスパワをためると、あそべるようになるよ。アスパワをためてあそべるようになるアプリの順番は選べないよ。
 ※次のアプリがあそべるようになるまでに必要なアスパワはアプリごとに違うよ。アプリけっか画面右下の数字をチェックしてね。
 ※あまったアスパワは次に持ちこせません。

おしごとアプリ

ミライクリスタルセットでおしごととコスチュームにチェンジ!

1 アプリメニュー画面で、付属のミライクリスタル
～ミライパッドリボン～を本体にセット!

2 画面に扉が現れ…

3 開いて…

4 コスチュームチェンジ!

5 おしごとゲームをするか選択画面が出ます。「はじめる」を選ぶとゲームスタート! 「やめる」を選ぶとホームに戻るよ。

はじめてのミライクリスタルをセットしたときは…
 ・「ミライクリスタル」アプリにミライクリスタルが登録されます。
 ・対応アプリが追加されます。
 ・もう一度セットしなおすとコスチュームチェンジをし、ゲームをスタートするあそびになります。

ミライクリスタルでコスチュームチェンジ! ※「ミライクリスタル」アプリに登録されるミライクリスタルは特定のもののみです。

ミライクリスタル～ミライパッドリボン～ ●ケーキ屋さん ●フィギュアスケーター ●おしやさん ●パン屋さん	ミライクリスタルピンク ●おはなやさん ●キャビンアテンダント ●おしやさん ●パン屋さん
--	--

※付属のミライクリスタル～ミライパッドリボン～のみ、2種類の職業にコスチュームチェンジできます。
 ※ミライクリスタルピンク、ミライクリスタルブルー、ミライクリスタルイエロー、ミライクリスタルホワイトは別売です。

ミライクリスタルの詳細なおまじりHPをチェック!
<http://precure.channel.or.jp>

ケーキ屋さん
 ～すてきにケーキデコ♡～
 ケーキをデコレーションして、オリジナルのケーキをつくってね!
 このデコレーションアイテムをスライドしてケーキにのせてね。量が増えるのをせらねいよ。

フィギュアスケーター
 ～リンクでジャンプ!～
 タイミングよくジャンプをして、「★」をゲットしよう。画面の下に表示されている「ジャンプ」をタッチするとジャンプができるよ!

おはなやさん
 ～おはなつみ～
 制限時間内に、次々に映くおはなをタッチしてたくさんおはなをつんでね!
 皿がついているおはなをタッチしないように注意しよう。

おはなやさん
 ～おはなのなまえは?～
 おはなのなまえを当てるクイズだよ。クイズに答えて、おはなのなまえをたくさんおぼえよう!

おしやさん
 ～なおしてあげよう!～
 かんしゃさんの症状にあわせて治療をしてあげよう。ガイドンによって、治療アイコンを移動させることで、治療することができるよ。

～びがびが☆デンタルケア～
 バイキンの上をスライド(左右)操作をして、たくさん歯を治しよう!
 バイキンは手ごわいバイキンもいるよ!

手ごわいバイキン!?
 びらさき色で赤いオーラのバイキンは手ごわいバイキンだよ。たくさんこすって歯を治しよう!

キャビンアテンダント
 ～プリティエアライン～
 飛行機を左右に移動させて、アイテムをとりよ! 「雷マーク」を取ると一定時間動けなくなっちゃうよ。さけてすすもう!

～ビーフ・オア・チキン?～
 お客さまからのちゅうもんどりのおしよじをえらぼう! お客さまが注文したいおしよじは吹き出して表示されるよ! 吹き出した同じアイコンをタッチしてね。

～リズムレッスン♪～
 リズムに合わせて流れてくる「♥」をポップガードの位置でタッチしよう! タイミングがぴったり合うと高得点をもらえるよ!
 ※セットするミライクリスタルによってキャラクターが変更されることがあるよ。

アイドル かしゅ
 ～レッツ! サインかい～
 キラキラをなぞってたくさんサインを書いてみよう! 制限時間内にたくさん書けると大成功!
 ※セットするミライクリスタルによってキャラクターが変更されることがあるよ。

～ダンスでエイ!～
 画面に表示される「☆」をタッチしてね! リズムに合わせて上手にダンスができるかな?
 ※セットするミライクリスタルによってキャラクターが変更されることがあるよ。

～ざっしざつえい!～
 表示されるポーズアイコンをおぼえて、順番通りにポーズを選ぼう!
 ※セットするミライクリスタルによってキャラクターが変更されることがあるよ。

えかきさん
 ～ぬりえでアート!～
 キャラクターのぬりえができるよ! 最初にぬりえをしたい「絵」を選んでね! 絵の種類は全部で3種類あるよ。(キュアエール・キュアアンジュ・キュアエトワール)

～おやつキャッチ～
 画面の右、中央、左をタッチしてハリをうごかし、おやつをたくさんあつめよう!

アナウンサー
 ～しゅざいにいこう!～
 最初にマップが表示されるから、マイクのあるばしょをおぼえてね。分かれ道がきたらスクロールアイコンをタッチして進みたい道を選ぼう。たくさんしゅざいをしてね!
 ※セットするミライクリスタルによってキャラクターが変更されることがあるよ。

～メイクアップ～
 「髪型」「ヘアアクセ」「リップカラー」を選んで、おしやさんにヘアメイクをかんせいさせよう!
 ※セットするミライクリスタルによってコスチュームチェンジするキャラクターが変更されることがあるよ。メイクするキャラクターは変更されません。

はぐたんのおへや

なでなで
 はぐたんをなでなでてあげてね。はぐたんのうでをタッチペンがゆびでスライドすると、なでなでできるよ! はぐたんをこきげんしてあげてね。

いないいないばあ!
 画面下に表示される「ばあ」のボタンをタッチすると、はぐたんと「いないいないばあ!」であそべるよ!

かくれんぼ
 はぐたんが隠れているところをタッチして、はぐたんを見つけよう! まよっているとヒントがあるかも? よく見てみよう!

おやすみ
 ゆりかごで横になっているはぐたんをゆくりなでてあげよう。くり返しなでてあげると、はぐたんがむくなってきて、おやすみするよ。

ジュースをつくらう!
 ※付属のミライクリスタル以外別売です。
 もっているミライクリスタルを使ってミックスジュースをつくらう!
 ①ひとつめのミライクリスタルをセットしてね!
 ②ふたつめのミライクリスタルをセットしてね!
 ③ふたつのジュースをまぜてね!
 ④いろいろなミライクリスタルを組み合わせてみよう!
 ミライクリスタルが1つだけでも2回セットすることであそぶことができるよ!

おもいで・アスパワ

キュアスタ
 おしごとアプリやはぐたんと過ごした内容が記録されていくよ。該当のアプリ終了時に音があり、自動でキュアスタに移動して記録されていくよ!
 キュアスタは1日に3枚までアップされるよ。たくさんあそんでおもいでをためちやおう。
 ※記事が20件を超えると古い記事から上書きされていきます。上書きしたくない記事はロックをかけてください。日付の横のロックアイコンをタッチすると、ロックできます。

プリキュアプロフィール
 プリキュアたちのプロフィールを見ることができるよう!
 オールスターズたちのプロフィールも見て、たくさんプリキュアをおぼえちやおう!

プリキュアメッセージ
 歴代のプリキュアたちからメッセージがくるよ! 新しいメッセージが来ると自動的に受信するよ。プリキュアたちからのメッセージをチェックしよう!
 ※メッセージは10件まで保存される。古いものから削除されます。

ミライクリスタル
 登録したミライクリスタルを確認することができるよ!
 登録したミライクリスタルに、対応するアスパワは満タンになっているよ。

アスパワレベル
 最初は小さいアスパワ瓶からたまると、小さい瓶が満タンになるとおしごとアプリがあそべるようになるよ。小さい瓶がたまるとは大きい瓶が満タンになるよ。大きい瓶が満タンになると「みらいのまち」の建物が建つよ。
 大きいアスパワ瓶が満タンになると「みらいのまち」の建物が増えていくよ! 建物をタッチするとプリキュアたちと会って、みらいのまちのおはなしを聞くことができるよ!

ツール・ゲーム

けんさく
 赤ちゃんのことやおしごとのことをしらべてみよう! しらべたいことをタッチして選んでね。
 ※おしごとのけんさく結果は一例です。

カレンダー
 スクロールアイコンをタッチすると月を選択できるよ!
 今日の日付は太いむらさき色枠で表示されるよ!

けいさんき
 数字ボタンをタッチして入力しよう!
 たしざん・ひきざん・かけざん・わりざんができるよ。
 ※9桁以上は表示できません。

らくがきちよう
 ペンの色や太さを自由に選んで自由にお絵かきしてみよう!

うらない
 「はじめる」をタッチすると、ミライクリスタルが回転して今日のうんせいをうらなってくれるよ!
 ※うらないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

パトル
 画面上に現れるオシマイダーをタッチしてやっつけよう!
 早くたおさないで攻撃してくるから注意してね!
 とまどき現れる「ハリ」や「はぐたん」をタッチすると回復するよ。

おんがく・マナー

ピアノ
 ※本体を横向きにしてあそんでね。
 最初にえんそうしたい曲を選んでね。音楽に合わせてピンク色に光るけんぱんをタッチしてね。じょうずに弾けるかな?
 ～収録曲～ どんぐりころころ ちょうちん かえるのうた

バイオリン
 最初に曲を選んでね。♡が♡の枠の上に流れてきたらタイミングを合わせてタッチしよう!
 ～収録曲～
 ハッピーバースデートゥーユー
 きらきらぼし
 メヌエット

マナークイズ
 どの食器で食べたらいいかな?
 正しいと思う食器をタッチしてね。

おべんきょう

ひらがな・カタカナ
 最初に練習したい「行」を選んでね。1番から順番にお手本をなぞろう。できたら「OK」をタッチしてね。次の文字に進むよ。
 5文字(や行、わ行、や行、ワ行は3文字)書いたら終了だよ。

ローマじ おおしじ・ごしじ
 最初に練習したい「文字」を選んでね。1番から順番にお手本をなぞろう。できたら「OK」をタッチしてね。次の文字に進むよ。
 文字をすべて書いたら終了だよ。

「けず」アイコンをタッチすると、つけた文字を消せるよ。

ローマじ レター・レターえいご
 最初に練習したい「言葉」を選んでね。お手本をなぞってできた「OK」をタッチしてね。次の文字に進むよ。

えいごをよもう!
 最初に勉強したい「言葉」を選んでね。選択するとローマ字の音声が再生されるよ!
 ※最後に言葉の意味をおぼえてね。

ずうじ
 1から順番にお手本をなぞろう。できたら「OK」をタッチしてね。次の数字に進むよ。
 1から10まで書いたら終了だよ。

じゅんばんタッチ
 1から10までのパネルを数字の小さい順にタッチして消してね! 制限時間内にクリアしよう!

たしざん・ひきざん
 画面下の数字の中から正解だとと思う数字をタッチペンでタッチしよう。数字は全部で3問! 間違えたと同じ問題がもう一度でるよ!

せってい

プロフィール
 なまえとたんじょうびの変更ができるよ!
 ※文字の入力については、「文字入力」のしかたをご参照ください。
 ※「きらくをけず」をタッチすると、今まであそんだデータを消すことができます。削除したデータは元に戻すことはできません。

ひつけ
 ▲▼をタッチして数字を切り替えて今日の日付を設定してね。「OK」をタッチすると入力完了だよ。

しかん
 ▲▼をタッチして数字を切り替えて現在の時刻を設定してね。「OK」をタッチすると入力完了だよ。

おんりよう
 「A」をタッチして音量を選んで「OK」をタッチしてね。右のトが大きいよ。「X」をタッチすると、消音になるよ。
 ※「おんりよう」で「マーク以外」を設定すると、ホーム画面のステータス表示エリアにある「アイコン」でも音の有無を設定できます。

タッチパネル
 タッチパネルのタッチする位置がおかしいと感じたら、このモードで「X」をタッチすると、消音になるよ。位置を調整してね。赤い点を7回タッチしたら、終了だよ。

