

このセット内容では カタチ 消しゴムが11コ 作れます。

すみっこぐらし™

♥スタンダードセット♥

©2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

警 告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いは必ず保護者の方が行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

△注意(ちゅうい)

●本紙を必ずお読みください。●オリケンは電子レンジ専用です。直火、オーブンやグリルでのご使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空焼きはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間などを必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後は消しゴムと本体が熱くなっています。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間には指など入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。

<使用上の注意> ●梱包材の袋は開封後すぐに捨ててください。●電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。●消しゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。●連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることをご確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用しますと、変形の恐れがあります。●本体はオリケン専用です。オリケン以外の消しゴムではご使用できません。●不安定な場所では使用しないでください。●可動部分、取扱部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっています。消す際はやさしく扱ってください。

※「スティック材料」…ケシゴムスティック、ミラクルスティックのこと。

ミラクルスティックって?

★かわいいカタチも作れちゃう!

まさにミラクルなスティック!!

ミラクルスティックとケシゴムシート&蓄光ケシゴムシートをいつしょに並べてレンジにかけます。すると…ミラクルスティックを並べた部分だけ後から外せて、カタチを作ることができます。好きなカタチをアレンジして自分だけのオリケンを作つてね!

★何度も使える!!

ミラクルスティックは何度でも使うことができます。使い終わっても捨てずに大切に保管してください。

注意

●ミラクルスティックは消しゴムではないので、字を消せません。●作品で文字やイラストを消すときは、角の部分からやさしく使ってください。


こんなときは? こうしようQ&A

電子レンジの機種によって、できあがりが異なる場合があります。1個目を加熱した時のできあがりが下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。

- Q ●消しゴムがくっつかない場合
●消そうとするとボロボロとくずれてしまう



- Q ●消しゴムがはみだしてしまった場合



- A ●加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみてください(10秒ずつプラス)。
●水が全体に行き渡っていない可能性があります。並べたスティック表面全体に水が行き渡るように、指先で水をたたき入れるようにしてみてください。

- A ●加熱しすぎが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみてください(10秒ずつマイナス)。

あそびかた

1 スティック材料を並べよう!

- 必要な色と本数が書いてあるよ!
CSG3 03
スペーサーを使つてね!
スペーサーが必要な場合はここに書いてあるよ!
POINT
ケシゴムシート&蓄光ケシゴムシートは手でちぎることができます。ていねいに、本ずつちぎる。ちぎったケシゴムスティックを無くさないように気をつけてね。

- 3 デザインシートに合わせて必要なスティック材料を用意します。

- POINT
並べ方
1 本体のフタを開け、留め具を立ててななめになるようにセットします。(本体上パーツ、スペーサーは、はずしておきます。)
2 好きなデザインシートをセットします。□がミラクルスティック、☆が蓄光ケシゴムシートを置く場所です。
3 デザインシートに合わせて必要なスティック材料を用意します。
4 デザインシートに合わせてスティック材料を並べます。その時に□の印がついている部分にはミラクルスティックを並べてください。
5 全て並べ終わったら、スティック材料が倒れないように①スペーサーを入れ、②本体上パーツをはめます。

- 6 本体上パーツを押さえながらデザインシートをそっとぬきとります。
7 並べたケシゴムスティックの表面上に水をつけます。小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけます。
8 本体のフタを閉じ、留め具でしっかりと閉めます。これで準備OK!


2 電子レンジに入れよう!

- ※電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。
※オーブンレンジの場合は電子レンジの設定になっていることを必ず確認してください。
※電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。
※消しゴムを電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。
※電子レンジで加熱する前には必ずデザインシートをぬきとり、水を適量つけてください。
※電子レンジのワット数を確かめてから加熱してください。

- 1 スティック材料を並べたオリケン本体を電子レンジに入れて加熱します。加熱後はすぐに取り出さず、3分待ちましょう。
※ヤケドには十分ご注意ください。



- 2 水を入れたボウルなどに本体をそのまま入れ、10分程度冷やします。



- 3 消しゴムが十分に冷めたら、そっと本体から取り出して、水気をふいてください。



- 4 ミラクルスティックをはずします。外側の部分はそと指ではすしてください。はすりにくいところは、ピンセットの先でそと押すとはすれば。

