



©2010 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

# ガンバライド

# ゴリラガンバライド



## 注意

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ぶついたり、ふりまわしたり、なげるなど乱暴な遊びをしないでください。
- 回転部に指や髪の毛や衣服などを挟まれないように注意してください。

## 《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落として、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 腕が回転しているときに顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- オーメダルは市販のICカードなどと重ねて保管をしないでください。誤作動などの原因となります。
- オーメダルはオーメダル対応の玩具専用です。自販機やその他の機器への投入やご使用は絶対におやめください。

## セット内容

- 取扱説明書(本書)…1



ゴリラカンドロイド  
本体…1



オーメダル  
(ゴリラ・セル)…1

## 缶モードからゴリラモードへの変形 ※梱包状態(缶モード)から始めます。


### 1



プルトップを矢印の方向に開きます。


### 2

## 《反対から見た図》




矢印の箇所指をかけて、図の部分を開きます。

### 3




さらに足を図のように展開します。

### 4




足を矢印の方向に図のように①②の順にカチッと位置決めがされるまでスライドしてください。

### 5



ゴリラの顔を矢印の方向にカチッと音が鳴るまで引き上げ完成です。  
※缶モードに戻す時は逆の手順で戻してください。

### 6




## 完成

ゴリラの顔を矢印の方向にカチッと音が鳴るまで引き上げ完成です。  
※缶モードに戻す時は逆の手順で戻してください。


## 回転遊びの仕方

### 1



胴体を持ちながら、必ず左腕を矢印の方向にカチッと音が鳴るまで回転させてください。

### 2



手で胴体と腕を押さえた状態で床に置いてください。  
※途中で手を離すと、腕が回転する場合があり危険です。

## 注意!!

腕を缶状態に戻す時



スキマに指をはさまないように注意してください。


回転遊びをする時



腕が回転している時に、顔を近づけないでください。  
思わぬケガの恐れがあります。

### 3

両腕を図の位置にセットして手を離すと簡単に回り始めます。




※回り始めない時は矢印の方向に押し回転させてください。

※腕の回転の勢いで本体は後退します。

注意!!  
回転中は顔を近づけないでください。

## 別売り商品との遊び方

### ■オーメダル(ゴリラ・セル)について



DXオーストライバー(別売り)のスロットに装着して遊べます。

データカードダス 仮面ライダーバトル  
ガンバライドで遊べます。



1人プレイ1回100円(税込)  
100円につき、カードが1枚もらえます。

DATA CARD DASS  
仮面ライダーバトル  
ガンバライド

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映  
©BANDAI 2008-2010

※画像は開発中のものです。