




©2011 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映



DXアストロスイッチカバン DX ASTRO SWITCH KABAN

の遊び方




使用上の注意


- 本体は「アストロスイッチ」専用商品です。それ以外の商品を収納しないでください。
- 袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 本体内部の素材は特性上表面が劣化したり、他素材に色が移る場合があります。予めご了承ください。
- 可動部、取付部を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 不意に本体を開いたり中身が飛び出す危険ですので、本体を持ち上げる際は、必ず蓋を閉じてロックを掛けてから持ち上げてください。



アストロスイッチカバンの開閉



アストロスイッチの収納




収納可能総数 10個

別売り商品との連動



別売りのFMCSとの連動

別売りのFMCSをアストロスイッチカバンにディスプレイすることができます。



ディスプレイステージ

