



戦闘王シリーズ 01



©2013 テレビ朝日・東映AG・東映


セット内容

- 取扱説明書(本書)…1枚



ザクトル本体…1

ザクトル…1



<使用上の注意>

- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 蓄電池装填口には、連動の蓄電池以外は装填しないでください。他のものを入れると、取り出せなくなったり本体が破損する恐れがあります。
- 本商品にセットされている蓄電池は、特殊印刷の特性により、直射日光や強い光に長時間当たると、ご使用の環境状況によって蓄電機能が低下する場合があります。
- 蓄光の見え方の強弱は、暗所など周囲の環境によって異なります。
- 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
- カミツキ合体後の本体を持ち上げるときは、胴体と底面を持って行ってください。




保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、
お客様へご説明ください。



指を入れない!!






パンダイ・ボイズトイの楽しいサイト&WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク

http://www.b-boys.jp/

携帯アンケートにご協力ください!


※通信料などはお客様のご負担となります。
締め切り 2013年12月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない
統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHSからはご利用いただけません。

商品コード
783585

キョウリュウジン ウエスタンへの合体・遊び方

獣電シリーズ01 ザクトル、
獣電シリーズ02 パラサガン(別売り/発売中)は、
セット内容の状態から始めます。

DXキョウリュウジン(別売り/発売中)は、
《キョウリュウジン完成状態》から、
獣電竜ステゴッチャと獣電竜ドリケラ、
ガブティラ本体に装填させた獣電池を取り外した状態から始めます。



※「DXキョウリュウジン」の取扱説明書もご参照ください。


3 キョウリュウジン ウエスタンへの合体

1 ガブティラ本体のボタンを押します。

→サンバメロディが鳴り、
合体待機メロディ(サンバメロディ)が鳴り始めます。

2 合体待機メロディが鳴っている間に

- ①獣電竜パラサガン
- ②獣電竜ザクトル の順に、
カミツキ合体をさせます。



合体待機メロディ(サンバメロディ)は、
カミツキ合体をさせない場合、約15秒で止まります。
ガブティラ本体のボタンを押すと、再びメロディが流れます。

1 獣電竜ガブティラに獣電池を読み込みます。

ガブティラ本体に獣電池を下記の順番で読み込みます。



※この獣電池の組み合わせで、
「ウエスタンコンボ」になります。

デラックス DXキョウリュウジン(別売り/発売中)、獣電竜シリーズ02 パラサガン(別売り/発売中)を使用します。

1 獣電竜ガブティラに獣電池を読み込みます。

①ガブティラ本体の上アゴを開き、
獣電池装填口に獣電池を差し込みます。
→装填音の後、カミツキ音と
装填した獣電池の名前が流れます。

②音声を確認してから、獣電池を引き抜きます。
→装填解除音が鳴ります。

③上アゴを閉じると、トサカが
起きます。

ガブリンチョ!!
パラーサガン!※1番目

ガブリンチョ!!
ガブティラ!

3番目の獣電池(ガブティラ)は
引き抜きません。

2 ザクトル本体に獣電池を装填し、合体準備状態にします。

※セット内容の状態から始めます。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

ザクトル本体の合体準備


1 本書表面「獣電池の装填①~③」を参考に、獣電池(ザクトル)を装填します。

→獣電池(ザクトル)が装填されると、
尻尾が展開します。

2 下アゴを開いた状態で、 底面のボタンを押して、 獣電池(ザクトル)を合体位置にセットします。

※「獣電竜シリーズ02 パラサガン」の取扱説明書を参考に、パラサガン本体にも
獣電池(パラサガン)を装填し、合体準備状態にします。

状電池(ザクトル)



1、2の順に手を離します。




合体準備完了!!

3 ガブティラ本体のボタンを押します。

→合体完了メロディの後、
名乗り音とコンボ音が鳴ります。

コンボ音+
キョウリュウジン ウエスタン
イーハー!!



完成! キョウリュウジン ウエスタン!!

水平な安定した面上に書いて遊んでください。

※獣電竜ガブティラに獣電池が装填されていない場合、獣電竜が腕に
カミツキ合体した状態でボタンを押すと、エラー音が鳴ります。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

必殺攻撃遊び

※キョウリュウジン ウエスタン完成後から始めます。


1 ガブティラに装填した獣電池を装填しなおします。

①上アゴを開き、獣電池を引き抜きます。
→獣電池を引き抜くと、装填解除音が鳴ります。

②再度獣電池を装填し、上アゴを閉じます。
→必殺攻撃待機音が鳴ります。

2 ガブティラ本体のボタンを押します。

→「パモラムーチョ!」の後、装填しなおした獣電池に対応したセリフが流れ、
必殺攻撃音が鳴ります。



獣電池に
対応したセリフ

獣電池名	対応したセリフ(技名)
獣電池(ガブティラ)	ガブーン!
獣電池(ザクトル)	ザックーン!
獣電池(パラサガン)	ガガーン!

※この場合、キョウリュウジン ウエスタン合体完成時にコンボ音は発動しません。

獣電竜ガブティラの左右に獣電竜がカミツキ合体すると…

ハッパッ!
シーハッパッ!

→合体待機メロディ(サンバメロディ)が変わります。

* 1 獣電池を読みませなかった場合は、カミツキ音しか鳴りません。