



©2013 テレビ朝日・東映AG・東映

# 獣電竜大集合

# 獣電池セットDX

## の遊び方

### セット内容

### 獣電池26種各1本



1. ガブティラ



2. パラサガン



3. ステゴッチ



4. ザクトル



5. ドリケラ



6. プテラゴードン



7. アンキドン



8. プンパッキー



9. プレスオン



10. ブラギガス



11. ディノチェイサー



12. ディノスグランダー



13. ケントロスパイカー



14. スティメロ



15. アロメラス



16. ビヨンスモ



17. オビラップ



18. イゲラノドン



19. トペランダ



20. グルモナイト



21. アーケノロン



22. プクプトル



23. フタバイン



1+. カーニバル



V. ビクトリー



X. マキシマム

◆取扱説明書(本書)…1

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●獣電池は運動玩具専用です。他の機器や玩具に無理に入れると、破損や思わぬ事故の危険がありますので、絶対におやめください。



くちいれない

### 使用上の注意

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 獣電池は、特殊印刷の特性により、直射日光や強い光に長時間当てたり、ご使用の環境状況によって蓄光機能が低下する場合があります。
- 蓄光の見え方の強弱は、暗所など周囲の環境によって異なります。

バンダイ・ホイスティの楽しいサイト&WEBトリー

スーパー戦隊トイパーク

検索

<http://www.b-boys.jp/>

※携帯電話・PHSからはご利用いただけません。

携帯アンケートにご協力ください!

※通信料などはお客様のご負担となります。

※締め切り 2014年1月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。



商品コード

840592

<http://mobile-b.jp/boys/m/>

### 獣電池の遊び方

獣電池には、乾電池の機能はありません。

※図は、ガブティラを例に説明します。

**チャージ状態**  
獣電池の獣電竜が暗い場所で光ります。

### プレートチェンジ

ボタンを押すと、プレートが回転し、イラストが変わります。



### プレイイン状態



### 蓄光素材について

光をためる必要がありますので、光が弱くなったときは、蛍光灯のもとなど明るい所にしばらく置いてください。

このマークがついている商品は獣電池で遊べるぞ!!

※詳しい遊び方は各商品付属の取扱説明書をご参照ください。 ※画像はイメージです。



カメナリ変形 DX プテライデンオー (別売り/発売中)



ロケット変形 DX プレスオー (別売り/発売中)



ディノチェイサー (別売り/発売中)

※下記の商品は、獣電池の個別認識機能がありません。

カメナリ変形 DX プテライデンオー (別売り/発売中)

ロケット変形 DX プレスオー (別売り/発売中)

獣電竜シリーズ00 トバスピノ (別売り/発売中)

超カミツキ変形 DX ギガントブラギオー (別売り/発売中)

DATA CARDS

好評稼動中

1人プレイ100円(税込)  
2人プレイ200円(税込)

※画像は開発中のものです。  
※100円につき、1枚必ずカードがもらえます。

©石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映  
©BANDAI 2009-2013

### ガブリボルバーで遊ぶときの注意

「変身銃 ガブリボルバー (別売り/発売中)」に下記の獣電池を装填して操作すると、下記の音声が鳴ります。

※装填時の音声については、本書裏面をご参照ください。

獣電池 (カーニバル)	どの遊びでもシリンダーを回転させると待機音は鳴らず、すべて「オーバーチャージ!」の音声が鳴ります。 ※トリガーを引くと、エラー音が鳴ります。
ビクトリー獣電池 マキシマム獣電池	どの遊びでもシリンダーを回転させると待機音は鳴らず、すべて「ダーハハー!」の共通音声が鳴ります。
獣電池 (ディノチェイサー) 獣電池 (ディノスグランダー)	トリガーを引くことで各獣電池の効果音遊びができます。
獣電池 (ケントロスパイカー)	※シリンダーを回転させても音声が鳴りません。

# 各獣電池を下記の商品に装填した場合の音声一覧

※各商品の詳しい遊び方は、各商品付属の取扱説明書をご参照ください。

	◆ガブリボルバー ◆DXキョウリュウジン	◆ガブティラ・デ・カーニバル
1 ガブティラ	ガ布林チョ! ガブティーラ!	ガブガ布林チョ!
2 パラサガン	ガ布林チョ! パラーサガン!	ガンガンリンチョ!
3 ステゴッチ	ガ布林チョ! ステゴッチ!	ゴチゴチリンチョ!
4 ザクトル	ガ布林チョ! ザクトール!	ザクザクリンチョ!
5 ドリケラ	ガ布林チョ! ドリケーラ!	ドリドリリンチョ!
6 プテラゴードン	ガ布林チョ! プテラゴードン!	ドドドドリンチョ!
7 アンキドン	ガ布林チョ! アンキドン!	ドゴドゴリンチョ!
8 ブンパッキー	ガ布林チョ! ブンパッキー!	ブンブンリンチョ!
9 プレズオン	ガ布林チョ! プレズオン!	ズオズオリンチョ!
10 ブラギガス	ガ布林チョ! ブラーギガス!	ギガギガリンチョ!
11 ディノチェイサー	ガ布林チョ! ディノチェイサー!	ブルブルリンチョ!
12 ディノスグランドー	ガ布林チョ! ディノスグランドー!	モグモグリンチョ!
13 ケントロスパイカー	ガ布林チョ! ケントロスパイカー!	スパスパリンチョ!
14 スティメロ	ガ布林チョ! スティメーロ!	メロメロリンチョ!
15 アロメラス	ガ布林チョ! アローメラス!	メラメラリンチョ!
16 ビヨンスモ	ガ布林チョ! ビヨーンスモ!	ビヨビヨリンチョ!
17 オビラッパー	ガ布林チョ! オビラッパー!	ブンブンリンチョ!
18 イゲラノドン	ガ布林チョ! イゲラーノドン!	ゲラゲラリンチョ!
19 トペランダ	ガ布林チョ! トペルアング!	ペラペラリンチョ!
20 グルモナイト	ガ布林チョ! グルーモナイト!	グルグルリンチョ!
21 アーケノロン	ガ布林チョ! アーケノロン!	ノロノロリンチョ!
22 プクプトル	ガ布林チョ! プクプトール!	プクプクリンチョ!
23 フタバイン	ガ布林チョ! フータバイン!	パイパイリンチョ!
1+ カーニバル	ガ布林チョ! オーバーチャージ!	OH! マツリンチョ! カーニバル!
V ビクトリー	※2本とも共通の音声がかかります。 ガブリボルバー ガ布林チョ! 獣電池ダーハハー!	アミーゴ! みんなアツマリンチョ!
X マキシマム	DXキョウリュウジン ガ布林チョ! 獣電池!	アミーゴ! もっとアツマリンチョ!



# 遊び方: ビクトリー獣電池・マキシマム獣電池をガブティラ・デ・カーニバルに装填した場合

「変形銃 ガブティラ・デ・カーニバル」の取扱説明書もご参照ください。  
 ガブティラ・デ・カーニバルの状態から始めます。  
 ビクトリー獣電池とマキシマム獣電池の装填とカミツキアクションは「変身遊び」と同様に行ってください。

### 必殺攻撃遊び

ビクトリー獣電池または、マキシマム獣電池を装填すると、必殺攻撃音が鳴ります。

ビクトリー獣電池を装填した場合を例に説明します。

- 1** ビクトリー獣電池を装填します。  
 獣電池装填口にビクトリー獣電池をカチッと奥まで差し込みます。  
 →装填音が鳴ります。  

- 2** カミツキアクションをします。  
 下アゴを閉じます。  
 →獣電池に応じた必殺攻撃待機音《獣電池に応じた音声+待機音》が鳴ります。  


※必殺攻撃音が鳴り終わった後にトリガーを引くと、通常攻撃音が鳴ります。

※マキシマム獣電池を装填した場合は、マキシマム獣電池の必殺攻撃待機音が鳴ります。

### 超必殺攻撃遊び

ビクトリー獣電池とマキシマム獣電池を連続して読み込ませると、超必殺攻撃音が鳴ります。

ビクトリー獣電池の後、マキシマム獣電池を装填した場合を例に説明します。

- 1** ビクトリー獣電池を装填します。  
 ①ビクトリー獣電池を装填して、カミツキアクションをします。  
 →装填音が鳴り、ビクトリー獣電池の必殺攻撃待機音《獣電池に応じた音声+待機音》が鳴ります。  
 ②音声を確認してから、獣電池を引き抜きます。  
 →獣電池解除音が鳴ります。  


※マキシマム獣電池を装填した場合は、マキシマム獣電池の必殺攻撃待機音が鳴ります。

### 獣電池の組み合わせ

※4通りあります。どの組み合わせでも同様の音声がかかります。

1 ビクトリー獣電池	2 マキシマム獣電池	1 マキシマム獣電池	2 ビクトリー獣電池
1 ビクトリー獣電池	2 ビクトリー獣電池	1 マキシマム獣電池	2 マキシマム獣電池

続けてマキシマム獣電池を読み込ませます。  
 必殺攻撃待機音が鳴っている間に①-①と同じ手順でマキシマム獣電池の読み込みを行います。  
 →カミツキアクション時に超必殺攻撃待機音《音声+待機音》が鳴ります。  
 2本目の獣電池は、引き抜かれません。  
 アミーゴ! メチャメチャアツマリンチョ!

### トリガーを引きます。

超必殺攻撃待機音が鳴っている間にトリガーを引きます。  
 →超必殺攻撃音が鳴ります。

キョウリュウ・みんな・ガンバ・デ・カーニバル!  
 + 超必殺銃撃音!!

※超必殺攻撃音が鳴り終わった後にトリガーを引くと、通常攻撃音が鳴ります。  
 ※獣電池を引き抜くとガブティラ・デ・カーニバルの状態に戻ります。

右記に説明します。