



おもちゃのねんりょう 3さい以上  
対象年齢 3才以上  
取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

©ABC・東映アニメーション

# プリコードドール プリキュアGo! 1

## 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 使用上の注意

- 可動部を無理に動かすと色が移る場合があります。
- ドレイカバー等は個包装ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



くちばしにしない

### セット内容

- ♥ キュアドリーム本体…1体
- ♥ キュアレモネード本体…1体
- ♥ キュアミント本体…1体
- ♥ ヘアーパーツ…3個
- ♥ 洋服…3個
- ♥ 取扱説明書(本紙)…1枚

洋服は前と後ろの  
2パートに  
わかれてるよ!



ヘアーパーツ

キュアドリーム  
本体  
洋服



ヘアーパーツ  
キュアレモネード  
本体  
洋服



ヘアーパーツ  
キュアミント  
本体  
洋服

▶ 別売りの商品とあそべるよ!

プリコードドール全種類アパーズと洋服のきせかえができる、小物を手に持たせることができます。


足裏のピンは、プリコードドールの種類を識別して音声が流れ、「プリコードハウス プリキュアコーデーション&ステージ」(別売り)で使用します。説いてかけたり折ったりしないでください。

※ピンが対応していないハウス商品もございます。

詳しくは対応商品のパッケージをご確認ください。

# かた あとび方

## ♥ ヘアパーツのつけはずし方 ♥



### つけ方 A → B

①ヘアーパーツを頭部に合わせるようにセットしてください。

※もみあげが耳にひっかかり

やすいので気をつけてください。

②頭部とヘアーパーツのすきまが

埋まるようにはめこみます。




### はずし方 B → A

①ドールの胸体をおさえ、ヘアーパーツを持ち上げます。

②前方に傾けながら、上にひき抜きます。

## 洋服のつけはずし方



### つけ方 A → B

①洋服からでている中央のピンが胸体の穴に

合わせるようにセットします。

②洋服の両脇のピンが前・後ろで合わせるように、

はめこみます。

※前後でちがうデザインの洋服を

つけないでください。無理につけると洋服の

両脇のピンが折れる可能性があります。

### はずし方 B → A

①洋服の前後のバーツをつまみます。

②外方向にひっぱり、はずします。

他のプリコーデドールも  
同じようにあそんでね!

