



といいとう らん れい
対象年齢 3才以上

とりあついぜつ めい ショ
取り扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

©ABC・東映アニメーション

プリコードドール アガガガガ!

△警告(けいこく)

ほ ご し か
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

(使用上の注意)

- 可動部を無理に動かすと色が移る場合があります。
- トレイ・カバー等は組包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取扱部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



くちにいれない

セット内容

- ♥キュアバッショント本体…1体
- ♥キュアベリー本体…1体
- ♥ヘアバーツ…2個
- ♥洋服…2個
- ♥取扱説明書(本紙)…1枚

ようふく 洋服は前と後ろの2パートに
わかれているよ!



ヘアバーツ

キュアバッショント
本体

ようふく 洋服



ヘアバーツ

キュアベリー
本体

ようふく 洋服


別売りの商品とあそべるよ!

- ゼンレ 品種へアバーツと洋服のきせかえができる、
こもの こも 小物を手に持たせることができます。
ゼンレ 品種のピンは、プリコードドールの種類を識別して音声が流れる、
「プリコードハウス プリキュアコードショップ&ステージ」(別売り)で
使います。説って曲げたり折ったりしないでください。
※ピンが対応していないハウス商品もございます。
詳しくは対応商品のパッケージをご確認ください。



あそび方

ヘアパーツのつけはずし方



つけ方 A → B

①ヘアパーツを頭部に合わせるようにセットしてください。

※もみあげが耳にひっかかり

やすいので気をつけてください。

②頭部とヘアパーツのすきまが埋まるようにめこみます。





はずし方 B → A

①ドールの脣体をおさえ、ヘアパーツを持ち上げます。

②前方に傾けながら、上にひき抜きます。

洋服のつけはずし方



つけ方 A → B

①洋服からでている中央のピンが脣体の穴にあわさるよう

にセットします。

②洋服の両脇のピンが前・後ろで合わさるよう

にめこみます。

※前後でちがうデザインの洋服を

つけないでください。無理につけると洋服の

両脇のピンが折れる可能性があります。

はずし方 B → A

①洋服の前後のパートをつまみます。

②外方向にひっぱり、はずします。

他のプリコードドールも
同じようにあそんでね!

