



対象年齢3才以上  
取扱説明書

取扱説明書(本書)は  
必ずお読みください。

# シャイニングメイクドレッサー

## セット内容

取扱説明書(本書)…1枚



コスメチップ…1本

## 各部名称



### イノセントハーモニーマイク

2014年10月下旬 発売予定

## 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)


●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ドレッサー本体とコスメチップの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●袋を頭からかぶつたり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



ぐちにいれない

●使用上の注意●コスメチップにセットされているボタン電池はテスト用です。LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●ドレッサー本体はアルカリ電池専用です。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる場所では誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり動作しません。●プラスチック梱包材は、開封後すぐに捨ててください。●ドレッサー本体とコスメチップはそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換には注意してください。●本商品を樹脂製品のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接觸していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引張ったり、曲げたりしないでください。●占い・おまじないは、将来に起きた出来事を保証するものではありません。●発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●コスメチップを振ると、センサーの部品の音がカタカタと聞こえることがあります。故障ではありません。●メイク遊びのアイシャドウを塗る際に、コスメチップの先端が目に入らないように、肌から少し離してご使用ください。●コスメチップの光を長時間見ないでください。●ドレッサー本体の光の色とコスメチップの光の色は同じ名前の色でも見え方が異なることがあります。●コスメチップでアイシャドウを塗る時は、目を閉じてください。長時間目に照らさないでください。●コスメチップでメイクしても、実際に顔やつめに色がつくわけではありません。



※イノセントハーモニーマイクはシャイニングメイクドレッサーと一緒に遊ぶことで音や光が楽しめます。  
※イノセントハーモニーマイクではなくシャイニングメイクドレッサーから音声が流れます。  
※イノセントハーモニーマイクは拡声機能はありません。


プリキュアの  
おもちゃ情報をチェック!  
<http://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、  
パケット通信料などは、お客様のご負担になります。  
ご了承ください。

# かた あそび方


**プリキュアモード** プリキュア4人のパワーアップ合体攻撃、個人攻撃、映画の攻撃なりきりあそび、メイクレッスンができます。

モードスイッチをAにしてね!




→プリキュアモードの音声が流れます。

1遊びたいメニューのカラーパレットを押します。  
⇒押したカラーパレットのメニュー名が流れます。



2決定のときはコスメチップをミラーに向けてボタンを押します。  
⇒コスメチップのボタンを押すと



## プリキュアハピネスピッグバーン! (4人のパワーアップ合体攻撃)

1「集まれ!ハピネスな気持ち」「高まれ!イノセントな想い」「輝け!シャイニングメイクドレッサー!」という音声が流れます。

2「カラーパレットを押してね」の音声が流れたら、コスメチップでカラーパレットの赤・黄・白・青を押してね。  
⇒コスメチップが押したカラーパレットの色に光り、その後下記の順番でミラーにイラストが浮かび上がります。  
※うまく押せなくても、自動で次の音声へ進みます。



3ミラーに羽のマークが一瞬現れ「羽」の音声が流れたら、コスメチップで宙に羽を描いて、コスメチップをミラーに向けてボタンを押してね。  
⇒コスメチップを動かすと、「シャラン!」と音が鳴ります。



5「コスメチップをぐるぐる回してね」の音声が流れたら、コスメチップをミラーに向けてぐるぐる回してパワーをチャージしてね。  
⇒コスメチップをミラーに向け回すと、ミラーの中の光も同じ方向に回ります。



※光は1つずつ、点灯します。

## メイク攻撃! (4人それぞれの個人攻撃 12種類)

\*キュアラブリーの「プリキュア ジャイアント ピンキーキッス!」を例に説明します。

1「カラーパレットから色を選んでね」のセリフの後にカラーパレットで出したいた技のピックを作れる赤と白のカラーパレットをコスメチップで押します。

2コスメチップをミラーに向けてボタンを押して決定します。  
⇒コスメチップの色が混ざります。

3キャラごとに決まったマークを宙に描きます。ここでは、「ハート」の音声が流れたら、キュアラブリーのマーク(ハート)を描きます。  
⇒コスメチップを動かすと「シャラン!」と音が鳴ります。

\*コスメチップが振動したことがドレッサーに伝わることで音が鳴ります。

4コスメチップをミラーに向けてボタンを押します。  
⇒描いたマーク(ハート)とキュアラブリー、プリキュアマークがミラーに現れます。

\*何も操作をしないでしばらくたつと自然とマークが浮かび上がります。

5キャラごとのパースにメイクアクション! ここでは、リップメイクをします。

6メイク攻撃(個人攻撃)の技名が流れます。

### メイク攻撃一覧

キャラクター	色の組み合わせと技	描くマーク	メイクパート	技名
キュアラブリー	プリキュア ジャイアント ピンキーキッス!	ラブリー ピリピリ サンダーキッス!	ハートを塗って	プリキュア ジャイアント ピンキーキッス!
キュアプリンセス	赤 + 白 = ピンク	赤 + 白 = 赤	黄 + 白 = レモン	ブリーバリーピリ サンダーキッス!
キュアハニー	赤 + 白 = ピンク	赤 + 白 = 赤	青 + 黄 = 緑	ブリーバリーピリ サンダーキッス!
キュアフォーチュン	青 + 白 = 水色	青 + 白 = 紫	青 + 黄 = 緑	ブリーバリーピリ サンダーキッス!
キュアリボン	青 + 黄 = 緑	青 + 黄 = 青	水色を塗って	ブリーバリーピリ サンダーキッス!
キュアぐらさん	黄 + 黄 = 黄	黄 + 黄 = 黄	ハニーハニーフラグ	ブリーバリーピリ サンダーキッス!
キュアラブリー	黄 + 黄 = 黄	黄 + 黄 = 黄	ハニーハニーフラグ	ブリーバリーピリ サンダーキッス!
キュアラブリー	青 + 白 = 水色	青 + 白 = 紫	青 + 黄 = 緑	ブリーバリーピリ サンダーキッス!
キュアハニー	青 + 黄 = 緑	青 + 黄 = 青	水色を塗って	ブリーバリーピリ サンダーキッス!
キュアフォーチュン	青 + 黄 = 緑	青 + 黄 = 青	水色を塗って	ブリーバリーピリ サンダーキッス!
キュアリボン	赤 + 青 + 白 = 薄紫	青 + 黄 + 白 = グリーン	青 + 赤 + 白 = ピンク	ブリーバリーピリ サンダーキッス!
キュアぐらさん	青 + 赤 + 白 = 薄紫	青 + 赤 + 白 = ピンク	水色を塗って	ブリーバリーピリ サンダーキッス!

\*コスメチップでメイクしても、実際に顔やつみに色がつくわけではありません。

## プリキュアミラクルラブモーション! (映画版パワーアップ攻撃)

1「輝け!シャイニングメイクドレッサー!」という音声が流れます。

2「カラーパレットを押してね」の音声が流れたら、コスメチップでカラーパレットの赤・黄・白・青を押してね。  
⇒コスメチップが押したカラーパレットの色に光り、その後下記の順番でミラーにイラストが浮かび上がります。  
※うまく押せなくても、自動で次の音声へ進みます。

ミラーにキュアラブリーが現れ  
「リップアクション」の音声が流れたら、  
コスメチップでリップを塗ろう。

ミラーにキュアプリンセスが現れ  
「アイシャドウアクション」の音声が流れたら、  
コスメチップでアイシャドウを塗ろう。

ミラーにキュアハニーが現れ  
「チークアクション」の音声が流れたら、  
コスメチップでチークを塗ろう。

ミラーにキュアフォーチュンが現れ  
「ネイルアクション」の音声が流れたら、  
コスメチップでネイルを塗ろう。

3「コスメチップを回してね」の音声が流れたら、コスメチップでくるりと大きな円を描いて、コスメチップをミラーに向けてボタンを押してね。⇒コスメチップを動かすと、「シャラン!」と音が鳴ります。

4ミラーにキュアラブリー、キュアプリンセス、キュアハニー、キュアフォーチュンが現れ、ミラーの中央が光ります。  
⇒ミラーにキュアラブリーが現れ「リップアクション」の音声が流れたら、コスメチップでリップを塗ろう。  
⇒ミラーにキュアハニーが現れ「チークアクション」の音声が流れたら、コスメチップでチークを塗ろう。

5「コスメチップをぐるぐる回してね」の音声が流れたら、コスメチップをミラーに向けてぐるぐる回してパワーをチャージしてね。  
⇒コスメチップをミラーに向け回すと、ミラーの中の光も同じ方向に回ります。

6「ハピネス注入幸運チャージ!」「スーパー・ハピネスラブリー」「プリキュアミラクルラブモーション!!」という音声が流れます。  
⇒最後の攻撃音が鳴り終り、ミラーに浮かび上がったイラストが消えると再度プリキュアモードが始まります。

※最後の攻撃音が鳴り終り、ミラーに浮かび上がったイラストが消えると再度プリキュアモードが始まります。

## メイクレッスン!

1「メイクしたい場所を選んでね」の音声が流れたらメイクしたい場所のリップレッスン、アイシャドウレッスン、チークレッスン、ネイルレッスンが現れます。

2決定のときはコスメチップをミラーに向けてボタンを押します。  
⇒選択されたメニュー名が流れます。

メニューを選択しないで、コスメチップのボタンを押すと効果音が流れ、もう一度メニュー選択音声が流れます。

3※リップレッスンを例に説明します。

①メイクしたい色を作ります。

②好きな色を選んで色を作ってみよう!

③カラーパレットから1個~3個好きな色をコスメチップで押します。

④コスメチップをミラーに向けてボタンを押します。

⑤選んだ色がミラーの中とコスメチップの中で混ざります。

⑥色のでき上がり!どんな色が作れるかは、右の表を見てね!

\*白や白+白、白+白+白は、色が混ざらない

ので先へは進まないよ。

⑦キュアラブリーの音声に従ってメイクします。

⑧メイクが終わると、時々ラブリーがほめてくれるよ。

作れる色一覧		
赤 + 白 = ピンク	赤 + 赤 = 赤	黄 + 白 = レモン
赤 + 白 = ピンク	赤 + 赤 = 赤	黄 + 白 = レモン
青 + 白 = 水色	青 + 赤 = 紫	青 + 黄 = 緑
青 + 白 = 水色	青 + 赤 = 紫	青 + 黄 = 緑
黄 + 黄 = 黄	黄 + 赤 = オレンジ	黄 + 赤 = オレンジ
黄 + 黄 = 黄	黄 + 赤 = オレンジ	黄 + 赤 = オレンジ
青 + 赤 + 白 = 薄紫	赤 + 赤 + 白 = ピンク	青 + 赤 + 白 = ピンク
青 + 赤 + 白 = 薄紫	赤 + 赤 + 白 = ピンク	青 + 赤 + 白 = ピンク

\*コスメチップでメイクしても、実際に顔やつみに色がつくわけではありません。

## ゲームモード

モードスイッチをBにしてね!



→ゲームモードの音声が流れます。

1心のカラーパレットを押してメニューを選んでね。  
⇒押すたびに右記の順番でメニュー名が流れます。



2決定のときはコスメチップをミラーに向けてボタンを押します。  
⇒選択されたメニュー名が流れます。



キュアラブリー、キュアプリンセス、キュアハニー、キュアフォーチュン、リボン、ぐらさんの音声ガイドに従ってあそんでね!

### キュアラブリーの色混ぜメイクゲーム

出題される色をカラーパレットで作ってメイクするゲームだよ。出題された色のカラーパレットを押したらコスメチップをミラーに向けてボタンを押そう! 色ができるたら、キュアラブリーと一緒にメイクしよう!

※色の混ぜ方は、上記の作れる色一覧を見てね!

キュアフォーチュンのリズムゲーム  
音楽に合わせてコスメチップを振ったり、カラーパレットを押して音を鳴らそう! コスメチップはミラーに向けて振ってね!  
※コスメチップの振り方によっては連続して音が鳴ります。

### キュアプリンセスの占いゲーム

今日の運勢とラッキーコスマカラーを占おう! ミラーに向けてコスメチップのボタンを押すと占いがスタートするよ。

さらりんリボンゲーム  
ミラーの中が光ったらいちにコスメチップをミラーに向けてボタンを押してね!

ハニーキャンディくださいなゲーム  
コスメチップをミラーに向けてぐるぐる回して、はちみつを混ぜて、ハニーキャンディを作るよ。離し味を追加するときは、コスメチップをミラーに向けてボタンを押してね。最後にキュアプリンセスに「ハニーキャンディ」といってくださいな」と言われたら、黄色のカラーパレットを言られた個数分押してね。

ぐらさんの俺についてこれかな?ゲーム  
ぐらさんが言った順番通りに、カラーパレットを押してね。3色→4色→5色となる問題が増えていくよ。全部正解するとぐらさんがほめてくれるよ。