


セット内容  
 ・本体…1個  
 ・台座…1個  
 ・取扱説明書(本書)…1枚

時刻・カレンダーの合わせ方

- ①ボタンAを1回押すと、月・日と時・分が交互に表示されます。
- ②ボタンBを押し、月をセッティングしてください。
- ③Aをもう1回押すと、日が表示されます。Bで日をセッティングしてください。
- ④Aをもう1回押すと、時が表示されます。(Aは午前、Pは午後) Bで時をセッティングしてください。
- ⑤Aをもう1回押すと、分が表示されます。Bで分をセッティングしてください。最後にもう1回Aを押し、Bを押し、スタートします。




時計のユニットの使い方

- ・通常は、時・分が表示されます。
- ・月、日を見たいときは、ボタンBを1回だけ押します。
- ・物を見たいときは、ボタンBを2回押します。
- ・もう1回押すと、時分の表示に戻ります。


変形させ方

- ・頭部の状態からはじめます。
- ・頭部スイッチを押すと、胴体と手足が飛び出します。
- ・頭部に戻す時は、逆の手順で胴体と手足を頭部に押し込んでください。




台座を使った飾り方

- 頭部状態でディスプレイ 頭部の状態
- 本体の凹部に、台座の凸部をさして固定します。



ラネゴブ状態でのディスプレイ

- 胴体と手足が出た状態
- 本体のペリト通しに台座をさして固定します。



本体へのペリトの通し方

- ペリトに模様がある面を裏にして、図を参考にペリトを通してください。



ボタン電池(LR41)1個使用(付)

- 時計精度 日産±10秒以内(常温)
- セットされている電池はテスト用です
- 時計ユニットの電池(LR41)の交換は、必ず最寄りの時計店などにお持ちください。
- ※時計ユニットの電池交換の方法については下記URLをご参照ください。

<http://support.bandai.co.jp/>

- [QSA]をさかす/キーボードからさかすに「きゅらっち電池交換」を入れて検索。
- ページ記載にそって電池を交換してください。
- ※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ネットワーク料とは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

警告(けいご)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 可動部のスクリューには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき、専門医にご相談ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 方一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が自己に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は最寄りの時計店などにお持ちください。
- 絶対に分解しないでください。ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 方一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電・分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

使用上の注意

- フラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ペリトの彩色面を先に



どがったものや、ツメでひつかくなどしないでください。彩色面が削れます。ご了承ください。

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水でぬらしたり、汚したり、分離したりしないでください。
- 本商品になる所での使用、保管は行ってください。
- 本商品を樹脂製のソフナーやシート、タオルなどの上に置かないでください。
- 長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったら最寄りの時計店などへ電池の交換をご依頼ください。
- 防水時計ではありませんので、水中に入れたり、湿気の多い所に置いたりしないでください。
- キャラクターの再現を優先のため、可動の際、胴体のルーラー部彩色にこそれが生じる場合がございます。

《電話受付先》 ハンズアイお客様相談センター

〒277-8511 柏市豊四季2-41-22

ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時～17時(※日、夏季・冬季休業日を除く)

PHS、IP電話等ご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》

ハンズアイ 橋本修理・配送センター

〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちのまち5-4-67

●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)

電話番号はお客様相談センター共通