

# 仮面ライダーゴーストの遊び方

## セット内容

取扱説明書  
(本書)…1



ブリーザ・キッドゴーストアイコン…1



上面シール




ガンバライジングカード…1

## 各部名称



### ブリーザ・キッドゴーストアイコン

回転ボタンを押します。  
→中心の絵柄が順番に変わります。



回転ボタン

### ブリーザ・キッドゴーストアイコンの絵柄



通常

ナンバリング

ゴーストチェンジ

必殺技



裏から見た図

## ゴーストアイコンで遊びが広がる!!

スマートフォンプリ

ベルトにセット!

QRコードを読み込み!

QRコードを読み込み!

QRコードを読み込み!

<http://rider.b-boys.jp/>

※画像はイメージです。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。  
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©BANDAI

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



くちにいけない

## 注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。  
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。  
●ゴーストアイコン背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

## 仮面ライダーゴースト の玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーゴースト おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

## アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見・ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは  
右の二次元コードを読み取って  
アクセスしてお答えください。

※ゴーストアイコンについているQRコード  
ではありませんのでご注意ください。



商品コード  
018032

ボーイズパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。  
※通信料などはお客様のご負担となります。  
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※PHSからはご利用いただけません。

(締め切り: 2016年9月末日)

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>


別売りの変身ベルト DXゴーストドライバーで(仮面ライダーゴースト ビリー・ザ・キッド魂)にゴーストチェンジ!!

※詳しくは、別売りの「変身ベルト DXゴーストドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

### 1 ビリー・ザ・キッド ゴーストアイコン の絵柄を ナンバリングに します。

ビリー・ザ・キッド  
ゴーストアイコンの  
回転ボタンを押して、  
絵柄をナンバリングに  
合わせます。




### 2 ゴーストドライバーに ビリー・ザ・キッドゴースト アイコンをセットします。

- ① ボタンを押して  
カバーを開けます。  
→開閉音と待機音が鳴ります。
- ② ビリー・ザ・キッドゴースト  
アイコンをバックルの  
中心にカチッとするまで  
はめ合わせます。  
→着脱音が鳴ります。


※図を参考にセットする  
向きにご注意ください。

- ③ カバーを閉じます。  
→開閉音とセリフ、  
変身待機音が  
鳴ります。


※変身待機音は約30秒  
で止まります。




図のようになります。



※説明のためカバーを  
外した状態です。




図のようになります。




### 3 トリガーを操作します。

- ① トリガーを引きます。  
→トリガー音が鳴り、  
まぶたが閉じます。



- ② トリガーを押し込みます。

→変身音が鳴り、  
LEDが光ります。  
まぶたが開いて  
ビリー・ザ・キッド  
ゴーストアイコンの  
絵柄が変化  
します。



※トリガーは奥までしっかり  
押し込んでください。


### 必殺技遊び ※「ゴーストチェンジ」の後に行います。

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

#### トリガーを操作します。


- ① トリガーを引きます。  
→トリガー音と必殺技待機音が鳴り、まぶたが閉じます。

※必殺技待機音は約30秒で止まります。



- ② トリガーを押し込みます。  
→必殺技音が鳴り、  
LEDが光ります。  
まぶたが開いて  
ビリー・ザ・キッド  
ゴーストアイコンの  
絵柄が変わります。

※トリガーは奥までしっかり  
押し込んでください。



※4回に1回セリフが  
「ダイカイガン!  
ビリー・ザ・キッド!  
オメガマム!」になり  
必殺技音が変化します。