



©2016テレビ朝日・東映 AG・東映




DX イーグライザーライズ EAGRISER

あそ かた の遊び方

セット内容

◆取扱説明書

(本書)…1



イーグライザーライズ本体…1

△警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池や新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにして下さい。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



遊ぶ前に… 電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 本体グリップ部の電池ぶたのネジを+または-ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の+/-を
それぞれ間違ないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたの
ネジを①-1と逆方向に回して閉じます。



電源の入れ方

本体裏側の
電源スイッチを
○(ON)にします。
→起動音が鳴ります。




[裏側から見た図]

[裏側から見た図]

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。


イーグライザー 各部名称



イーグライザー 遊び方

※電源を入れた直後は「通常攻撃モード」です。

- 1 トリガーを引きます。
→各モードに対応した攻撃音が鳴ります。
- 2 モード切り替えボタンを押します。
→ボタンを押す度に「通常攻撃モード」と「特殊攻撃モード」に切り替わります。



通常攻撃モード

トリガーを引く度に、右の表の順で「通常攻撃音A」、「通常攻撃音B」、「通常攻撃音C」の3種類の音が鳴ります。

通常攻撃音A
通常攻撃音B
通常攻撃音C

モード切り替えボタン

特殊攻撃モード

トリガーを引く度に、右の表の順で「特殊攻撃音A」、「特殊攻撃音B」、「特殊攻撃音C」の3種類の音が鳴ります。

特殊攻撃音A
特殊攻撃音B
特殊攻撃音C

ジュウオウジャーの玩具情報は
Webサイトをチェック!!

スーパー戦隊トイパーク



一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

アンケートにご協力ください!! よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。



商品コード
038672

しきめり: 2017年1月末日

ボイサイトバーコード(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボイサイトバーコード内にキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャッシュレス決済による支払いとなります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※PHSからはご利用いただけません。

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。