




取扱説明書

対象年齢8才以上

アーランシNEO アイカツスターズ!セット

©BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO
©BANDAI 2015

★セット内容★



お家で用意するもの

色えんぴつ、各種ペン（油性ペン・水性顔料インクペン）、ハサミ、アルミホイル、オーブントースター（オーブンレンジ）、わりばし、プラスチック用接着剤（必要に応じて）

保護者の方へ

使用上の注意

●作品を作る前に必ずお読みください●

- 遊ぶときは、オーブントースターまたはオーブンレンジ（オーブンモード）を使用してください。
- オーブントースター、オーブンレンジ（オーブンモード）を加熱しきたときは、スイッチを切り、しばらくフタをあけておいてください。
- 熱源の取扱いは必ず大人が行ってください。
- 初めては絵柄シートの切れ端などを試しに加熱して、様子をみましょう。
- 本商品をアクセサリーとして絶対に使用しないでください。破損した際に危険な先端や縁部が生じ、ケガをする恐れがあります。

※つやつやシートは、生産工程上細かな擦り傷等が付く場合がありますが、加熱してちぢむと細かな傷は自立くなります。

△警告(けいこく)

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- とめ具は、機能上、尖っていますので危険です。使用目的以外は絶対に遊ばないでください。
- 絵柄シートの切り方によっては縁部が脱げる可能性があります。注意して作成してください。
- 大人の方と必ず一緒に作業してください。
- 熱源の取扱いは必ず大人が行ってください。
- ジェルペンは焼いた後の作品に使用してください。絵柄シートにジェルペンを塗って熱源に入れた場合、事故の原因となる可能性があります。

△注意(ちゅうい)

- 取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。
- ジェルペンは、6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- ひもバーツの紐は、指などに巻きつけたしないでください。血がよくななり危険です。
- 細包袋を頭からかぶったり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ハサミを使用する部分があります。お取扱いにはご注意ください。
- 遊ぶときの熱源は、オーブントースターまたはオーブンレンジ（オーブンモード）を使用してください。故障や事故の原因となります。
- 絵柄シートとアルミホイル以外のものを一緒に熱源に入れないでください。故障や事故の原因となります。
- 熱源から絵柄シート(作品)を取り出すときにはお気を付けください。やけどの恐れがあります。
- 加熱後しばらくの間、絵柄シート(作品)自体が高温となります。直接触れますとやけどしますのでご注意ください。
- ジェルは口に入れないでください。
- ジェルが目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流してください。

△電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22

ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。
Webでのお問い合わせ「Web相談センター」
URL <http://www.bandai.co.jp/support/>

△商品・修理品送付先》
バンダイ 栃木修理・配達センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）
電話番号はお客様相談センター共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

発売元

株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

★基礎のつくりかた★

※ハサミを使う際は十分に注意しましょう。※机・テーブルなど平らな所で作業しましょう。

1. 色をぬろう！

色をぬるときに、手や衣服、机・テーブルなどを汚さないようにきをつけてね！

- 絵柄シートは絵が印刷されている面が表面です。



- シートの種類や、ぬりたい面に合わせて画材を用意します。

色えんぴつ

透明絵柄シートの裏面（ザラザラした面）に使ってね！

油性ペン

全ての絵柄シートの、表面にも裏面にも使えるよ！ただし、表面の印刷部分を油性ペンで強くすると印刷が消えてしまうことがあります。

●名前など文字を書くときは表面に油性ペンで書いてください。

●水性顔料インクペンは全ての絵柄シートの両面に使えますが、種類によってはインクが乾きにくく、うまくぬれないことがあります。はじめての画材を使うときは、絵柄シートの切れ端を試しにぬり、加熱して様子をみましょう。

2. お家にある色えんぴつやペンなどで色をぬります。



色ぬりアレンジ はさみこみ台紙を使ってもようをかく

はさみこみ台紙には4種類の模様がデザインされています。はさみこみ台紙を絵柄シートの下に敷くと模様が透けて見えます。模様をなぞれば絵柄シートをかわいくアレンジできます。



2. 絵柄シートを切ろう！

- ①はじめに点線より大きめに切りわけておきます。




- ②次に点線にそってそれぞれの形にきります。




きれいに切るコツ

- 点線のカーブが急になっているところは切りにくいので、図のようにこまかく、きる方向を変えてきります。無理に切ると絵柄シートが割れる場合があるので注意しましょう。



- ハサミや絵柄シートの切れ端でケガをしないように注意しましょう。



★つくりかたのつづき★

いよいよやきます★

3.オープントースターでやこう! △この工程は大人にやってもらいましょう

やくまえに…準備



はさみこみ台紙の内側をアルミホイルで覆います。
しわにならないようにピンと張ってね!



上とは別にくしゃくしゃにしたアルミホイルと
わりばしを用意します。

熱源の取扱いは、絵柄シートの出し入れも含めて必ず大人が行ってください!



くしゃくしゃにしたアルミ
ホイルの上に絵柄シートを
のせ、予熱したオープン
トースターの中に入れます。
はじめます。

加熱していくと、絵柄シート
がふにやふにやになり、
大きくなり返しながらちぢみ
をすぐに取り出します。

それ以上ちぢまなくなったら
ところで、わりばしを使い
アルミホイルごと絵柄シート
をすぐに取り出します。

*アルミホイルは光っていない方を上にして入れてください。
*ちぢみきってからすぐに取り出さないと、きちんと形をととのえられない場合が
ありますのでご注意ください。

加熱時間のめやす

オープントースター (985Wの場合)	オープンレンジ (オープンモードで庫内200℃の場合)
約8秒前後	約25秒前後

*絵柄シートの大きさや予熱の状態で加熱時間は異なりますので
必ず熱源の前でちぢみ具合を確認しながら加熱してください。

【オープレンジを使用する場合】必ずオープンモード、またはトースターモードで
ご使用ください。それ以外で使用すると重大な事故につながる恐れがあります。

4.はさみこみ台紙で平らにしよう!

熱源から取り出したらすぐに、絵柄シートをわりばしではさみこみ台紙に移し、図のよう
に上から軽くおさえ平らにします。



*絶対に直接手で取らないでください。

*絵柄シートが熱いうちに平らなところ作業しましょう。


*穴の部分を強く押しつぶれてしまう場合があるので注意しましょう。

できるだけ
すばやく!
プラチャームの
できあがり!

★パークのとりつけかた★

とめ具・ひもパーティ

①とめ具を前後にずらして開きます。
※左右に開くと、
閉じにくくなります。



②開いたとめ具のすき間からプラチャームや、ひもパーティを通します。



③とめ具のすき間を閉じます。

※とめ具は作り易くするために、
やわらかく、広がりやすく
なっています。
※ジエルの量が少なくて出に
くくなったら、さかさまにして
しばらく置いてから使ってね。

ボールチェーン

プラチャームに
ボールチェーンを
直接通します。




出来上がったプラチャームにプラスチック用の接着剤を使って重ねつけしよう!

①重ねたい絵柄シートをえらんで 基本のつくりかたの
手順1~4の通りそれぞれのプラチャームを作ります。



*必ず焼き上がった後の
プラチャーム同士を、
重ねつけしてください。

②プラスチック用接着剤を、上に重ねたいチャーム(A)の裏側に適量つけ、
ベースのチャーム(B)にくっつけます。ベースのチャームに貼りつけた
ときに、接着剤がはみ出さないようご注意ください。



*プラスチック用接着剤は、つけすぎると絵柄シート表面の印刷を溶かしてしまう
恐れがあります。はみ出さないよう適量をつけてください。

*プラスチック用以外の接着剤ではしっかりチャーム同士がくっつきませんので
ご注意ください。

③しっかりとくついたことを確認してから、チャームとして使ってね!

応用編★ジェルペン★

プラチャームをキラキラに仕上げます!

出来上がったプラチャームにジェルペンでデコレーションしていきます。

*必ず焼き上がった後の

プラチャームのみ、
ジェルペンをご使用ください。

Point

*ペンを強く握りしめないでね。
※泡が入らないように泡を潰し
ながら塗ってね。
※ジェルの量が少なくて出に
くくなったら、さかさまにして
しばらく置いてから使ってね。



塗り終わったら乾かそう!

*手につかないように気をつけよう。

乾くまでプラチャームを紙の上において
おこう! 塗り終わったら平らな所に置いて
乾くまでそっとしておいてね!

完全に乾くまで約3時間かかるので、
その間は触らないでね!

*環境や塗る量によって乾く時間は
多少異なります。風通しの良い場所に置くと、早く乾きます。

ジェルが乾いたらボールチェーン等を通して出来あがり!



ぷっくりキラキラな
チャームが完成★

アイカツ! モバイル オリジナル二次元コード

⑥真ん中に★マークがついている二次元コードを

アイカツ! モバイルでスキャンしてね! 本商品だけの、

アイカツ! モバイル専用グリッターをGETしよう!

*グリッターとは、ドレスメイクに必要なドレス素材のことです。

*アイカツ! モバイルは別売りです。

*詳しくはアイカツ! モバイルの取扱説明書及び、HPをご覧ください。

<http://girlstoy.aikatsu.com/>



プラランシェ NEO の情報はこちら★

プラランシェ NEO 検索 <http://girls.channel.or.jp/>