

スイーツパクトのあそびかた ☆☆☆☆☆

モードスイッチを
Aにしてね！

A モード

プリキュアになりきり！


キュアホップの場合



変身アニマルスイーツをセット！メロディが流れるよ。
変身アニマルスイーツとは、この商品に入っている
プリキュアに変身できるアニマルスイーツだよ。



まぜまぜスティックで左ボタンを押すと、
セリフが流れボウルが光るよ。



まぜまぜスティックで右ボタンを押すと、
セリフの続きが流れボウルの色が変わるよ。



ボウルをまぜまぜすると、2つの色が混ざってボウルが変身するプリキュアの色に光り、セリフとメロディが流れるよ。



ボウルをまぜまぜすると効果音が流れるよ。



決めゼリフが流れ変身だよ！

もう一度あそぶときは、アニマルスイーツをはずし、
セットしなおしてください。

アニマルスイーツをつけかえて
5人のプリキュアの攻撃！



変身してから約5秒後、「ボウルをかきませるペコ！」
とセリフが流れたら、ボウルをまぜまぜしてね！

いつていひょううけい か 一定秒数経過してしまった場合は、変身から
あそびなおしてください。

アニマルスイーツをつけかえて
5人のプリキュアに変身！

レツ・ラ・ませませ！




ゲームモード

モードスイッチを
Bにしてね！

B モード

ゲームのえらびかた

ひだり 左ボタンを押すと、ゲームを順番に選べるよ。
みぎ 右ボタンを押して決定してね！



ゲームのキャンセル

ちゅう ひだり ゲーム中に左ボタンを長押し(約3秒)するとゲームがキャンセルされ、
なが お やく もど ゲーム選択に戻るよ。

ラッキーカラー占い

メロディが流れたら、好きなだけボウルを
まぜまぜしてね。

メロディが終わると、ラッキーカラーを
教えてくれるよ！



ジュースづくり

メロディが流れたら、左ボタンで材料を選ぶよ。
好きな色を選んで右ボタンを押してね。

もう1つの材料を選ぶよ。左ボタンで好きな色を
選んで、右ボタンを押してね。

ボウルをまぜまぜすると、色が混ざるよ。
何のジュースができるかな？

えんそうゲーム

ひだり 左ボタンを押して、演奏したい曲を選んでね。
お 押すたびにデモ演奏が流れるよ。

みぎ 右ボタンで決定だよ。

曲リスト

- | | |
|----------|---------------------|
| ① きらきら星 | ④ きよしこの夜 |
| ② 山の音樂家 | ⑤ ハッピー・バースデー・トゥー・ユー |
| ③ ぶんぶんぶん | ⑥ アルプス一万尺 |

アニマルスイーツをセットしてね！
セットしない場合は、左右のボタンを押すか、
ボウルをまぜまぜすると曲がはじまるよ。
アニマルスイーツによって楽器が変わるよ。

ボウルをまぜまぜして演奏しよう！
かきませる速さを変えると曲の速さが変わるよ。
左右のボタンでペコリンの合いの手を入れられるよ。