




世界にたったひとつだけ! 私だけのオリジナル★

取扱説明書
対象年齢6才以上

©BANDAI 2017 JP-PAT


★セット内容★

●取扱説明書(本紙)
●本体(1台)



●ラインストーン
シール(1枚)

●デザインシート
(1枚)



●リボン(10枚)
ストライプ柄 各3枚
無地 各2枚

●テングプレート(1個)

●カンパッチ素材 50個分
上パーツ (50個)
下パーツ (50個)
安全ピン (50個)
ハネパーツ (50個)



●リボン(10枚)
ストライプ柄 各3枚
無地 各2枚

▲警告 (けいご)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。パッチの金属パーツは薄い金属になっています。お取扱いは指など切らないように注意してください。
- ▲注意 (ちゅうい)
- 本商品は磁石を使用しておりますので、ヘンメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気でも機能異常が起こる場合があります。
- 安全ピンは機能上とがってまいりますので、保護者の方が取り外しをしてください。
- 安全ピンは機能上とがってまいりますので、作業中は絶対に指には絶対に入れないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、作業中は絶対に指には絶対に入れないでください。
- 可動部分の指などを指などに入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。
- ハサミを使用する部分がありますのでお取扱いは注意してください。
- 専用素材以外の物を本体に入れないでください。故障する恐れがあります。



【使用上の注意】

- 袋は箱と別ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を子供が遊ばない場所や、ペットが近づかない場所に保管してください。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本機を強制的に使用しないでください。金銭上の損害のおおきい場合、保証はできません。
- 弊利権または第三者からのいかなる請求についても当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- お肌に当たらないよう、汗拭き紙などで拭き取ってください。
- カンパッチを作る際に取扱説明書をよくお読みください。本商品は個人でお楽しみいただく商品ですので大活躍に向けてお楽しみください。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒227-8511 相模原市西4-1-22
TEL 0570-041-101
ナビダイヤル
●受付時間 10時～17時 (休日、夏季・冬季休業日を除く)
●PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。
●Webでのお問い合わせ Web相談センター
URL <http://www.bandai.co.jp/support/>

《商品・修理品送付先》
バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時 (土、日、休日、夏季・冬季休業日を除く)
●電話番号はお電話相談センターへ共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.
発売元 **株式会社バンダイ**
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081


絵素材を用意しよう!

Canbadgood!は3cmパッチ専用機です。カンパッチのデザインとなる、絵素材を用意しましょう。

●絵素材の厚みは付属のデザインシートと同じくらいか厚みの物をお使いください。

★デザインシートのイラストを使いたい場合★

- ①デザインシートを用意してください。
 - ②ミシン目によって丁寧に抜きとります。
- ③シート下部のピンク背側のデザインはアレンジができます。好きな文字やイラストを描きましょう!



★自分で描いたイラストを使いたい場合★

- ①テングプレートを使用します。
 - ②テングプレートの内側の枠の中に入るようにイラストを描きます。
- ③テングプレートの外側の枠をなぞり、その線によって丁寧にハサミで切り抜いてください。
※ハサミを使う際は手を切らないようにご注意ください。



★写真や雑誌の切り抜きを使いたい場合★


- ①厚い紙や写真は、カラーコピーしたものを使用してください。その際に、拡大・縮小してパッチのサイズに合わせましょう。
※サイズを合わせる際は、付属のテングプレートを使うと便利です。
- ②雑誌の中心に(パッチ用)テングプレートあてて、外側の枠をなぞります。その線によって丁寧に切り抜いてください。



Q&A こんなどきは・・・

◎カンパッチの上パーツや下パーツがゆがんでフレックスされてしまう。

▲セットした素材が本体の中でずれてしまった可能性があります。台座パーツをセットしたら、**本体を持ち上げたり、斜めにしたり、衝撃を与えないでください。**



◎カンパッチを作り終えて台座パーツを引き出したが、パッチができていない。

▲**初換えレバーが正しい位置になっていない**可能性があります。ハンドルを締める前に正面の初換えレバーが右側(○が1個の方)にあることを確認してください。また、2回目にハンドルを締める前にも正面の初換えレバーを左側(○が2個の方)に移動したことを確認してください。


▲絵素材には**一番薄いコピー用紙**がおすすめです。デザインシートよりも厚い紙を使うと上手く作れない場合があります。

▲ハンドルを締める際に**カチッと5回**なるまで回していますか?必ず**カチッと5回**なるまでハンドルを締めてください。

①パソコンやスマートフォンを使って以下のURLにアクセス!
※通信料などはお客様の責任となります。
<http://design.canbadgood.com>

②写真やイラストなどのデータを**加工する**か、そのまま使えるデザインシートを選びます。
※詳細は専用デザインシートをご覧ください。

③できた素材はプリンターで印刷し、**枠の外側に**切って切り抜いてください。



Canbadgood専用素材

●3cmパッチ専用素材

●3cmパッチ専用素材セット
●3cmパッチ専用素材
●3cmパッチ専用素材
●3cmパッチ専用素材

●3cmパッチ専用素材
●3cmパッチ専用素材
●3cmパッチ専用素材

●3cmパッチ専用素材
●3cmパッチ専用素材
●3cmパッチ専用素材

●3cmパッチ専用素材
●3cmパッチ専用素材
●3cmパッチ専用素材

Canbadgood!Canbadgood!Canbadgood!Canbadgood!Canbadgood!Canbadgood!Canbadgood!



まずは表の注意書きを読もう!
 Canbadge making!

★上手に作る3つのポイント★



ポイント1
 はじめに、切換えレバーが
 が1面の方にあることを
 確認してね!

ポイント2
 ハンドルがカチッと5回
 なるまで締めてね。

ポイント3
 テーブルなど平らな
 場所で作ってね。

1 上げる
 ロックレバーを
 台座パーツ
 ② 引き出す

ポイント
 ハンドルが一番
 上まで上がって
 いるか確認!

●ロックレバーを上げて台座
 パーツを引き出します。

※ハンドルを反対時計回りに回して一番上まで
 来ているか確認してください。ハンドルが
 上まで上がっていないと台座パーツは取り
 出せません。
 ※購入時は、台座パーツが取り外されて梱包
 されています。

2 ●素材パーツを下図のように
 下から順番にセットします。

4 透明シート
 3 サイフォン
 2 エパーツ
 1 下パーツ

ポイント
 素材がホルダーから
 はみ出ないように
 セットされているか
 ご確認ください。

ポイント
 金属リングが水平に
 セットされている事
 をご確認ください。

ポイント
 磁石がカチッとくっ
 つきますのでホルダ
 ー内にまっすぐセット
 してください。

ポイント
 エパーツ
 裏側を上にしてね!

ポイント
 エパーツ
 裏側を上にしてね!

ポイント
 エパーツ
 裏側を上にしてね!

ポイント
 エパーツ
 裏側を上にしてね!

3 ●台座パーツを本体にセットし、ロック
 レバーを下げます。

① ゆっくりセット
 台座パーツ

② 下げる
 ロックレバー

ポイント
 セットした素材がずれないように、
 丁寧に行ってください。

※ハンドルが上まで上がっていないと台座
 パーツはセットできません。
 ※素材がずれると失敗の原因となります。
 斜めにしたり、衝撃を与えたりしてセッ
 した素材がゆがんでいないように注
 意してください。

4 ●正面切換えレバーが右側(が1面の方)
 にあることを確認します。

チェック
 ハンドルが一番
 上まで上がって
 いるか確認!

ポイント
 切換えレバーが右の0の位置に移動した際、△の印が窓の空側の線にほぼ
 重なっていることをご確認ください。

5 ●かちやで5回回るまでハンドルを
 時計回りにゆっくり締めてください。

時計回り
 必ずカチッと
 5回回るまで
 締めてね!

ポイント
 チェック
 本体を持ち上げ
 ないようご注意ください!

ポイント
 ハンドル操作はゆっくり
 確実に行ってください。

※素材をおさえる方の手はなるべく
 ハンドルより下の位置でおさえて
 ください。ハンドルと素材の間に
 はさまれる危険があります。

6 ●かちやで5回回るまで
 締め終わったら、今度は
 ハンドルが一番上に戻
 来るように反対時計回
 りに、止まるまで回し
 つけます。

反対時計回り
 ハンドルが上
 まで止まるまで
 回してね!

ポイント
 切換えレバーが右の0の位置に移動した
 際に、△の印が窓の空側の線にほぼ重
 っていることをご確認ください。

7 ●次に正面切換えレバーを左側(が
 2面の方)に移動します。

チェック
 2面の方に
 移動!

ポイント
 ハンドルが一番
 上まで上がって
 いるか確認!

8 ●ひと様にかちや
 で5回回るまでハン
 ドルを時計回りに
 ゆっくり締めてくだ
 さい。

必ずカチッと5回
 なるまで締めてね!

時計回り
 チェック
 本体を持ち上げ
 ないようご注意ください!

時計回り

9 ●ひと様にかちやで
 5回回るまで締め
 終わったら、もう一度
 ハンドルが一番上に
 来るように、反対計
 回りに止まるまで
 回しつけます。

反対時計回り
 ハンドルが上
 まで止まるまで
 回してね!

反対時計回り

10 ●ロックレバーを上げ、台座パーツを
 引き出してカンパッチを取り出します。

① 上げる
 ロックレバー

② 引き出す

ポイント
 カンパッチが取り出しにくい
 場合は、窓のあたりを押し
 みるか台座パーツごと逆さ
 にしてかき出してください。

11 ●おしぼんを付けたときは...
 ①穴があくように3つ折り
 し、安全ピンパーツ
 を取り付けます。

①をカンパッチ
 に取り付けます。

②をカンパッチ
 に取り付けます。

この向きで
 折ると折り
 やすいよ!

※リ匠パーツをしっかりと折
 らずに取り付けたら安全ピン
 パーツが取れやすくなります。

★ライクストーンでデコレーション!
 シートからライクストーン
 をはがして好きな場所に
 貼りましょう!

ライクストーンをはがれやすいのでシツカリ貼ってください。

★注意
 ※カンパッチの上パーツは薄い
 金属になっております。お取扱い
 時に指などを傷めないように
 注意してください。
 ※失敗したパーツは上パーツ、下パー
 ツは使わないでください。本製品の
 故障の原因となります。
 ※台座パーツを本製品にセットしない
 状態でハンドルを締めないでくだ
 さい。

★使い終わったら、
 テンプレートは窓の
 ところに取換えて
 おきましょう!

カンパッチの
 取り出したい時...
 テンプレートの窓の部分を使用し、ホルダー
 の△のラインにそってすくい出すようにして
 取り出します。