

# 取扱説明書

対象年齢  
8才以上

©BANDAI 2017  
BANDAI 2017 MADE IN CHINA

## クッキンぷっちゃん

Cooking Puchi Food

### デコソース&ビーズセット



#### △誤飲・誤食に注意(ごいん・ごしょくにちゅうい)

この商品は食べられません。絶対に口に入れないでください!

●本商品は本物の食品に似ていますので、誤って飲み込み、窒息事故につながる危険があります。

#### △警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●本商品は食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。誤って飲み込み、重大な事故につながる危険があります。万一、飲み込んだ場合は医師に相談してください。

#### △注意(ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●本商品は本物の食品に似ていますので、誤って飲み込むと、重大な事故につながる危険があります。8才未満のお子様には絶対に与えないでください。また、8才未満のお子様と一緒に遊ばないでください。遊んだ後の商品や完成品は、8才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は医師に相談してください。●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●ソース、ビーズや付属品・完成品は食べられません。口の中には絶対に入れないでください。万一、飲み込んだ場合は医師に相談してください。●ソース、ビーズを耳・鼻・目などに入れないでください。万一、目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師に相談してください。耳・鼻などに入った場合は、無理に取り出さず、医師に相談してください。●ソースを触った手で、目をこすらないでください。●皮膚や毛髪などにソースが付着したときは、速やかに水またはぬるま湯で洗い流してください。ソースがついたまま放置すると、固まって取れにくくなる場合があります。●遊んだ後は、必ず石けんなどで手をよく洗ってください。●体质によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し医師に相談してください。●火の近くや高温・多湿の場所、直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。●商品の付属品は、使用目的以外のことには使用しないでください。●はさみを使用しますので、取り扱いに注意してください。

<使用上の注意>●ソースはボトルのキャップを開けたままにしておくと固まってしまいます。使い終わったらすぐにキャップを閉めてください。保管するときは中栓を閉めてからノズルとキャップを閉め、光の当たらない風通しのよいところに保管してください。ソースは、光に当たると色が変色する場合があります。●できあがった作品は直射日光避け、できる限り光の当たらない風通しのよいところに保管してください。●ソースは、開栓後、なるべく早く使いつけてください。●ソースは水溶性です。完成品は水などに濡らさないでください。●出来上がった作品は、乾くまで触らないでください。●出来上がった作品を紙などに長時間接触させると、ソースを塗った部分がくつきはがれなくなる場合があります。●ソースが手や衣服につかないように気をつけてください。●汚れてもかまわない場所と服装で遊んでください。●ソースを衣類・家具・床・壁などに付けないように注意してください。●ソースが衣類などに付いた場合は、すぐにウェットティッシュ等でソースをふきとり、速やかに洗ってください。時間が経つと落ちにくくなる場合があります。●破損・変形の原因になりますので、完成品に無理な力を加えたりしないでください。●本商品を樹脂製のソフアーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

※画像はイメージです。

この商品で遊ぶには




別売り商品同梱の道具が必要です。

トレイ

作品を乾かすシート

この商品で遊ぶには



別売り商品同梱の道具が必要です。

トレイ

作品を乾かすシート

#### シリーズ別売り商品情報チェック!

<http://girls.channel.or.jp/cookinputchin/>

まいがた動画  
あるよ!



#### セット内容

##### 素材

●チョコソース  
…1本



●いちごソース  
…1本



●マンゴーソース  
…1本



●

ビーズ

…5本(5色各1本)

◆取扱説明書(本紙)  
…1枚

##### おうちで用意するもの

- はさみ
- 新聞紙などの  
汚れてもよい大きな紙
- ティッシュペーパー
- 汚れてもよい無地のビニール袋

##### 机の準備



生地・ソースを使うときは必ず机の上に  
新聞紙などの汚れてもよい大きな紙をしき、  
その上に作品を乾かすシートをおいてから遊ぼう!

※直接机の上に生地をおかないでください。  
生地の色が移ってしまうことがあります。

# 遊びかた


ソースは「**ワキガちゃん**」シリーズのスイーツ系の作品に使ってね！

ソースが乾く前にビーズを乗せてかわいいオリジナルスイーツを作っちゃおう！

汚れてもかまわない場所と服装で洗んでください。衣服にソースがついてしまったら、すぐにウェットティッシュ等で汚れをふきとり速やかに洗ってください。時間がたつと落ちにくくなる場合があります。

## ソースの準備

### ①中栓をはずす



中栓をはずす時は、ボトルを強く押さないでください。  
中身が飛び出ることがあります。

ソースが手や衣服に付かないように気をつけよう！

## ソースの使いかた



ノズルの先を下に向け、  
本体を軽く  
押すようにして  
ソースを出してね。

※作品の表面がべトべしなくなつてからソースを使おう！  
※作品を乾かすシートの上でやってみよう！

※乾くまで触らないでね。

## ビーズの使いかた



ハート部分を持って、はさみで  
ビーズを切ろう。  
ビーズが飛び散らないように、  
トレイの上で作業しよう。  
ビーズはソースで作品に  
つけることができるよ！

※はさみで手を切らないように注意してください。

※ソースが乾いた後の作品にはビーズをつけることができません。

※ソースでビーズをつける時には手指にソースがつかないように注意してください。

## ★かんそうに注意！★

ノズルの先は乾きやすいので、使った後はすぐにキャップを閉めてください。

★ソースが出にくいときは、ノズルの先が乾いてしまったことがあります。汚れをふきとて、先の細い棒などで穴を開けてください。


それでも出にくい時はノズルをはずして、かたまた部分を取り除いてください。

### ①ノズルをはずす



ノズルをはずす時は、  
ボトルを強く押さないでください。  
中身が飛び出ることがあります。

### ②かたまた部分を取り除く



先の細い棒などで取ってね！  
※汚れを取り除いたらノズルと  
キャップをしっかりと取り付けてね！

## できあがった作品の乾かしかた

作品は必ずこのシートの上に置いて乾かしてね！  
商品の表面が汚れているときに置いて、落書きをしない場合は、手で直接おこすと、生地の色が落ちてとれなくなったり、ソースがくっついてとれなくなってしまうよ。

作品は食べられません!!



平らな場所において作品を乾かすシートに  
作品同士がくっつかないように並べてね。  
乾かすスペースが足りなくなつてしまったら  
おうちにある汚れてもよい無地のビニール袋の上で  
乾かしてね。

※できあがった作品は水にぬらさないでください。  
色落ちしたり、形が崩れてしまいます。

必ず「作品を乾かすシート」の上で乾かしてね。  
紙や机などの上に直接おこすと、生地の色が落ちてとれなくなつたり、ソースがくっついてとれなくなつてしまうよ。

### 乾かすのに必要な時間

ソースは2~3時間で表面が乾燥するよ。  
完全に乾くまでは1~3日かかるよ。  
乾くまで触らないでね。

### 乾いた後のソースの色

乾くと色が少しだけ濃くなるよ。

### 保存方法

乾いたあとも直射日光を避け、風通しのよい  
日の当たらないところで保管してね。  
※作品のソース部分同士がつかないよう保管してください。  
ソース部分がくっついてとれなくなつことがあります。

## 使い終わった道具のお手入れ

### ソースのノズルのお手入れ

汚れをティッシュでふきとてね。

## こんなときは？こうしよう！

### ●ソースが手や服についてしまった

衣服にソースがついてしまったら、すぐにウェットティッシュ等でソースをふきとり、速やかに洗ってください。時間がたつと取れにくになります。手に付いた場合も、乾く前に石けんで洗い流してください。



### 【素材の材料】

チョコソース、いちごソース、マンゴーソース：  
ポリ酢酸ビニル・着色料・安定剤・防腐剤

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター  
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル **0570-041-101**

●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）  
PHS、IP電話をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》 バンダイ 栃木修理・配送センター  
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）  
電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.