

ひらけ!こたま キラキラおでかけコンパクト

取扱説明書

対象年齢 3才以上

△ 警告 (けいこく)

はごしゃのかたへ必ずお読みください。

- 小物品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18カ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

△ 注意 (ちゅうい)

- 取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。
- 可動部分の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶつけたり、ぶつかりますなど乱暴な遊びをしないでください。
- 商品の上部より力を加えたり、踏んだりしないでください。破損及び事故の危険があります。
- ストラップを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- ストラップは指などに巻きつけないでください。血が通わなくなり危険です。

(使用上の注意) ● 裁断部分・可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。 ● ストラップの耐荷重は1.5kgまでとなっております。 ● 本品を装着時に発生した携帯電話やデジカメ、携帯ゲーム機等の破損や故障については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ● 安全性を考慮し、一定以上の力がかかるとひもがはずれるようになっています。ひもを直接結ぶ、ひもを変えるなど、改造して使用しないでください。 ● 台紙、プラスチック棚包材は棚包材ですので、すぐに捨ててください。 ● 本品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。 ● 本品は洗濯できません。




セット内容

- キラキラおでかけコンパクト…1
- いす…1
- ドリンク…1
- アクセサリー(リボン専用)…1
- ストラップ…1
- 取扱説明書(本紙)…1




パートが外れてしまったときは…

★ 突起を取り付け部分に合わせて押し込んでください。





★ リボンパートの穴を取り付け部分に合わせて押し込んでください。



ストラップの使い方


★ コンパクトへのストラップのつけ方

1. 松葉紐を、コンパクト上部の星の穴に通してから…
2. ストラップを松葉紐を通してください。



★ ストラップの付け外しのやり方

1. 安全バーツをはずします。
2. 必ず安全バーツを押さえながら左右に引っ張ってください。



★ 剥売りのフシギなカギのつけ方

ボールチェーンを丸い穴に通してとめてください。



3. ストラップに付いている安全バーツ同士をつなげます。



カチッというまではめてください。||カチッ||

おでかけコンパクトであそぼう!

★ おでかけコンパクトをひらこう!

コンパクトの下の位置を親指で押しながら、ひらいてね!



★ 鏡でアクセサリーをかけかえしよう!

テーブルにドールをおいて鏡でおしゃれあそびをしよう!



★ おでかけさきてひとやすみ!

いすとテーブルであそぼう!




★ こものいれにおかたづけ

アクセサリーやドリンクはテーブルのしたにしまえるよ!




★ ドールをコンパクトにいれてみよう!

いすの突起に合わせてドールをのせてね!
いすをコンパクトのすきまに合わせてセットしよう!



★ リボンパートをさげてみよう!

リボンパートの中央をつかんでさげてね!
中にいるドールのお顔がみえるよ!



おきにいりの
ここたまと
いつしょに
おでかけしよう♪

