

# おしゃべり変身モフルン

対象年齢 3才以上  
BANDAI 2016 MADE IN CHINA

## セット内容

- モフルン本体…1体
- リボンのふた…1個
- リングルストーンダイヤ…1個
- 取扱説明書(本紙)…1枚

## 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)

- 単4形アルカリ乾電池(別売り)、電池プタ、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- リングルストーンから太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目をいためる危険があります。
- 本商品には電子部品に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起る場合があります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。  
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。


●アルカリ電池専用

●プリスターは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●この製品は洗濯できません。●別売りのリングルストーンを取り付ける場合は、付属のネックレスチェーンを外してください。

## 各部名称

あらかじめおそぶ前に



## 電池の入れかた

電池ボックス

●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

- 1 本体底面のカバーを開き、電池ボックスを引き出します。  
※電池ボックスは途中までしか出せません。
- 2 電池ボックスの電池プタ解除ボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池プタを矢印の方向にスライドさせて、開きます。
- 3 単4形乾電池3本(別売り)を+-(プラス・マイナス)に注意してセットします。
- 4 電池プタの突起を電池ボックスのミゾにスライドさせ、カチッとのはめこんで閉じます。
- 5 電池ボックスを本体に押し込みます。
- 6 カバーを閉じてセット完了です。

## 電源の入れかた

本体底面のカバーを開き、パワースイッチをONにすると電源が入り、「やっほー!モフルン」と流れて、LEDが光ります。

ON  ON

OFF  OFF

## 強制スリープ/スリープ解除

両手のハートを同時に約5秒間にぎると、「またね!モフルン」と流れてスリープに入ります。

※長押しの際にセリフを話しますが、そのまま5秒間押し続けてください。

1・2・3・4・5秒!

ギューツ!

## オートスリープ/スリープ解除

長時間(約30~50分)操作をしないと、「またね!モフルン」と流れて自動的にスリープに入ります。

※電池の消耗によって変わります。

約30~50分後

またね!モフルン

両手のハートを同時に約3秒間にぎると、「やっほー!モフルン」と流れて再びあそぶことができます。またはリングルストーンのつけしをするとスリープが解除され、そのままあそぶことができます。

## 基本操作

ハートをつまむように手をにぎると、モフルンがおしゃべりをします。

おはなしするモフルン!

反対の手でもおしゃべり

## リングルストーンのセット・はずしかた

- 1 リボンのふたの上下を持って、取りはずします。
- 2 本体の凸部とリングルストーン裏面の凹部を合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。

リングルストーン

裏面 表面

凹部が広いほうが上、せまいほうが下です。

●はずしかた●  
本体を押さえながら、リングルストーンを手前に引き抜きます。使わないときはリボンのふたをしておきましょう。

# モフルンとあそぼう

流れに沿って  
あそんでみてね!

## リンクルストーンをセット!

### 1 心なりきりモードで変身!

2人変身やキュアマラクル変身、キュアマジカル変身、リンクルストーン魔法がかかるなりきりあそびができるよ!

### 2 日常モードでモフルンとあそぼう!

モフルンとおしゃべりやミニゲームであそべるよ!

### 3 オートスリープ

操作をしないと、自動的にスリープになるよ。

## 日常モード

## 心なりきりモード



1 ダイヤのリンクルストーンをセット!  
※待機音が流れます。



2 両手をにぎってプリキュアに変身!  
※待機中に手をにぎらないと、「おはなしするモフ!」と言って日常モードになるよ。

## 変身リンクルストーンでプリキュアに変身しよう!



3 お腹が光ってセリフと変身メロディが流れるよ!



4 プリキュアの決めセリフが流れるよ。  
5 モフルンが応援してくれるよ!  
※再度変身するときはリンクルストーンを一度ははずして再度セットしてください。  
※再度セットしない場合、約1分後に日常モードになります。

## プリキュアに変身してみよう! 別売りの変身リンクルストーンで3つのカラフルスタイルになりきれよう!



1 ダイヤのリンクルストーンをセット!  
※待機音が流れます。



2 ピンクの手をにぎってキュアマラクルに変身!  
※待機中に手をにぎらないと、「おはなしするモフ!」と言って日常モードになるよ。



3 お腹が光ってセリフと変身メロディが流れるよ!



4 キュアマラクルの決めセリフが流れるよ。  
キュアマラクルに変身!



1 ダイヤのリンクルストーンをセット!  
※待機音が流れます。



2 むらさきの手をにぎってキュアマジカルに変身!  
※待機中に手をにぎらないと、「おはなしするモフ!」と言って日常モードになるよ。



3 お腹が光ってセリフと変身メロディが流れるよ!



4 キュアマジカル決めセリフが流れるよ。  
キュアマジカルに変身!

リンクルストーンを何もつけない、または心なりきりモードの後に、日常モードになるよ!

## モフルンといっしょに。たのしくおしゃべりしよう!



### 心なりきりモードがおわったら...

リンクルストーンについて教えてもらおう!  
リンクルストーンがついているときに手をにぎると、モフルンが情報をくれるよ。モフルンはすべてのリンクルストーンについて知っているよ!

※リンクルストーンがついたままパワースイッチをONにしたとき、心なりきりモードがおわったとき、変身中に手をにぎらずに日常モードになったときなどに、教えてもらうことができるよ。

### 手をにぎってみよう!

モフルンがお話するよ。たまに、ミニゲームに誘ってくれるよ。  
※ミニゲームであそびたいときは誘われるまで手を何度かにぎってね。  
※にぎる手は左右どちらでもOK!

### てきがあらわれた! 変身するモフ! のセリフが流れたら...

モフルンが敵の存在を教えてくれるよ。変身リンクルストーンをセットすると、心なりきりモードになり変身できるよ!  
※変身しないときは音が止まるまでリンクルストーンをセットしないでね。

### いっしょにあそびたいモフ! のセリフが流れたら...

モフルンがミニゲームに誘ってくれるよ。「てをにぎるモフ!」と言われたら、音が鳴っている間に手をにぎるとあそぶことができるよ!(ミニゲームはランダムです。)  
※あそばないときは音が止まるまでにぎらないでね。

## 誘われたミニゲームのあそびかたを見てね!

### リンクルストーン占い ラッキーリンクルストーンを占うよ!

1 「すきなときに、てをにぎるモフ!」と言われたら、メロディが鳴っている間に手をにぎってね。  
※にぎる手は左右どちらでもOK!

2 お腹の光が止まって、モフルンが結果を教えてくれるよ!

### モフルンたいそう 順番を覚えて手をにぎる体操ゲームだよ!

1 モフルンが言う色の順番を覚えてね。例えば、「ピンク! むらさき! むらさき!」と言うよ。

2 覚えた順番どおりに、同じ色の手をにぎってね。  
※10秒以内ににぎってね。

3 全部で3問くりかえすよ。覚える数は次第に増えていくよ。

### きずなチャージ モフルンが言った手をにぎってきずなを高めるよ!

1 モフルンがにぎってほしい手の色を言うよ。「ピンク!」と言ったら右手、「むらさき!」と言ったら左手をすぐにぎってね。全部で10回言うよ。

2 成功すると、「スピードアップ!」と言い、速くなってもう一度1になるよ。再び挑戦してみよう!

## リンクルストーンをつけるとミニゲームが固定されるよ!


## 心なりきりモードであそぼう!

♡...セットしたときのおそび	★...セットしていると誘うミニゲーム
ダイヤ ♡ダイヤスタイル変身 ★リンクルストーン占い	ルビー ♡ルビースタイル変身 ★モフルンたいそう
サファイア ♡サファイアスタイル変身 ★きずなチャージ	トパーズ ♡トパーズスタイル変身 ★リンクルストーン占い
ピンクルマリン ♡オリジナルのセリフ ★モフルンたいそう	アマethyst ♡オリジナルのセリフ ★きずなチャージ
ガーネット ♡オリジナルのセリフ ★モフルンたいそう	ムーンストーン ♡オリジナルのセリフ ★きずなチャージ
アクアマリン ♡オリジナルのセリフ ★きずなチャージ	ペリドット ♡オリジナルのセリフ ★リンクルストーン占い
タンザナイト ♡オリジナルのセリフ ★モフルンたいそう	

※ミニゲームはリンクルストーンがなくてもあそべます。

その他にもオリジナルのリンクルストーンがあるよ!  
※各リンクルストーンが発売日や発売場所は異なります。

## リンクルストーンをのぞこう!



### 別売り

## シルバーリンクルストーン

銀色のリンクルストーンをセットして両手(または片手)をにぎると、モフルンがリンクルストーン魔法をかけてくれるよ!

きらめけアクアマリン! こおりのまほうでかしこくなあれ!

くわしくはプリキュアのおもちゃサイトをチェック!  
プリキュアおもちゃサイト:  
<http://precure.channel.or.jp>