

プリコーデール♡が 取扱説明書

魔法つかいプリキュア! キュアマジカル

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

使用上の注意

- 可動部を無理に動かすと色移る場合があります。
- トレイ、カバー等は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



別売りの商品とあそべるよ!

- ♡ プリコーデール全種ヘアパーツと洋服のきせかえができ、小物を手に持たせることができます。

※本商品を2014年5月発売の「プリコーデハウス プリキュア コーデショップ&ステージ」にセットすると、キュアラブリーの音声が流れます。

※本商品を2015年3月発売の「プリコーデハウス Go!プリキュア コーデショップ&ステージ」にセットすると、キュアフローラの音声が流れます。

魔法つかいプリキュア!のおもちゃをチェックしちゃお♡
<http://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。御了承ください。

セット内容

♡ヘアパーツ…2個

♡キュアマジカル 本体…1体

♡小物…1個

♡洋服…2個

♡取扱説明書(本紙) …1枚

洋服は前と後ろの2パーツにわかれてるよ!

ヘアパーツのつけはずしかた



+ つけかた + A → B


- ①ヘアパーツを頭部に合わせるようにセットしてください。
※もみあげが耳にひっかけやすいので気をつけてください。
- ②頭部とヘアパーツのすきまが埋まるようにはめこみます。



+ はずしかた + B → A

- ①ドールの胴体をおさえ、ヘアパーツを持ち上げます。
- ②前方に傾けながら、上にひき抜きます。

洋服のつけはずしかた



+ つけかた + A → B

- ①洋服からでている中央のピンが胴体の穴に合わさるようにセットします。
 - ②洋服の両脇のピンが前・後ろで合わさるようにはめこみます。
- ※前後でちがうデザインの洋服をつけしないでください。
無理に付けると洋服の両脇のピンが折れる可能性があります。

+ はずしかた + B → A

- ①洋服の前後のパーツをつまみます。
- ②外方向にひっぱり、はずします。



手に小物のポストをはめ、はずすことができます。