



VSビークルシリーズ


DXビクトリーストライカー

©2018 テレビ朝日・東映 A.C.東映

の遊び方

セット内容

◆取扱説明書
(本書)…1



ビクトリーストライカー
(本体)…1



翼(左)…1



翼(右)…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●VSビークルシリーズはDX VSチェンジャー(別売り)等の対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。●DX グッドストライカー(別売り)等とのロボ合体状態を持ち上げる場合はロボの胴体部分を持ってください。



その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!



商品コード:236740

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>

快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー
の玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://sentai.b-boys.jp/>

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!

各可動部の隙間に指を入れないでください。




矢印一覧 (やじりしいちらん)

取付けます。 取り外します。 可動させます。

パーツが外れた場合

前部カバーが外れたときは…

矢印の向きに
凸部と凹部をあわせて
はめ込みます。
※反対側も同様です。



ビクトリーストライカーの遊び方

1. ノーマルモードへの変形

※セット内容の状態で始めます。

図のように翼(右・左)と本体のジョイントを合わせてはめ込みます。



ノーマルモード 完成!




2.アタックモードへの変形

※ノーマルモードの状態から始めます。


- ①ダイヤルを回します。
一箇のようにビームパーツが上がり、前部カバーが開きます。

※ダイヤルは左右どちらの方向にも回転できます。




**アタックモード
完成!**

②前部カバーを図の位置まで開きます。



元に戻すときは

- ①ビームパーツをカチッとなるまで押し込みます。
- ②左右の前部カバーを閉じます。



ビクトリールパンカイザーへの合体

ビクトリーストライカーの合体準備

※アタックモードの状態から始めます。

- ①先端部を図の位置まで変形します。
- ②後部パーツを矢印の方向に取り外します。



- ③ダイヤルの「0」が本体正面を向く位置まで回します。



- ④後部パーツの凸部をダイヤルの凹部に取り付けます。




ロボ合体準備完了!

次の別売り商品を使用します。
 ■DXグッドストライカー ■DXマジックダイヤルファイター
 ■DXトリガーマシンスブラッシュ

※DXグッドストライカーはルパンカイザーへの合体準備完了状態、DXマジックダイヤルファイターは合体準備完了状態に頭部を取り付けた状態、DXトリガーマシンスブラッシュはノーマルモードからはしごを伸ばした状態から始めます。
 ※詳しくは、各取扱説明書をご覧ください。

- ①トリガーマシンスブラッシュの凹部を、グッドストライカーの右肩凸部にはめ込みます。
- ②マジックダイヤルファイターの凹部を、グッドストライカーの左肩凸部にはめ込みます。
- ③ビクトリーストライカーの凹部を、グッドストライカーの首凸部にはめ込みます。



**ビクトリールパンカイザー
完成!**

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

DX VSチェンジャー(別売り)で音声遊びを楽しもう!

※ノーマルモードの状態ですVSチェンジャーにセットします。
 詳しい遊び方は、「ダブル変身銃 DX VSチェンジャー ルパンレッドセット」または「ダブル変身銃 DX VSチェンジャー パトレン1号セット」に付属の取扱説明書をご覧ください。



変身遊び **パワーアップ変身だ!**

フィース VSビークル名	ビクトリーストライカー!
ナンバー	ワンワン 1,1,1
変身セリフ①	ミラクルマスカレイズ!
変身セリフ②	スーパー快盗チェンジ!

出撃遊び **ビクトリーストライカー出撃!**

出撃セリフ	ビ・ビ・ビ・ビクトリー!
-------	--------------