© L5/YWP·TX

きゃらっち! 妖怪ウォッチ ブシニャンVer. 取扱説明書

●時刻・カレンダーの合わせ方



❶本体のフタを開けます。
❷ボタンAを1回押すと、月・日と時・分が交互に表示されます。Aをもう1回押すと、月が表示されます。
❸ボタンBを押し、月をセットしてください。Aをもう1回押すと、日が表示されます。Bで日をセットしてください。
❹Aをもう1回押すと、時が表示されます。(Aは午前、Pは午後)Bで時をセットしてください。
❺Aをもう1回押すと、分が表示されます。Bで分をセットしてください。最後にもう1回Aを押して、Bを押せばスタートします。

●時計ユニットの使い方

・通常は、時・分が表示されます。
・月・日を見たいときは、ボタンBを1回だけ押します。
・秒を見たいときは、ボタンBを2回押します。
もう1回押すと、時・分の表示に戻ります。

●ミニメダルのセットの仕方

・ミニメダルをミニメダル装填口にセットします。



※ミニメダルはどの向きでもセットできます。

●ミニメダルの取り出し方

・ミニメダルを矢印の方向にスライドさせて抜き取ります。



●ひもの外し方

・外す際は留めパーツを左右にひっぱると外れます。
※取り付けるときは逆の手順で行ってください。

ひもは安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとはずれるようになっています。ひもの結び目を変えたり、直接結ぶ、別のひもと変えるなど改造して使用しないでください。



●ひもの長さの調整の仕方

・長さ調整パーツのひもが輪になっている部分を引っ張って輪を大きくするとひもが短くなります。
・ひもを長く戻したい時は ⇨ の方にひもを引っ張ると長くなります。



⚠ 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

⚠ 注意(ちゅうい)

●ひもを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとひもがはずれるようになっています。ひもを直接結ぶ、ひもを変えるなど、改造して使用しないでください。●ぶつけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●本体のミニメダル装填口に付属のミニメダル以外のものを入れないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。●電池の交換は最寄りの時計店などにお持ちください。●絶対に分解しないでください。ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったら最寄りの時計店などへ電池の交換をご依頼ください。●防水時計ではありませんので、水中に入れたり、湿気の多い所に置いたりしないでください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容	●本体‥‥1個 ●ミニメダル‥‥2枚 ●取扱説明書(本書)‥‥1枚

●時計精度
日差±10秒以内(常温)

ボタン電池(LR41)1個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です。

時計ユニットの電池(LR41)の交換は、必ず最寄りの時計店などにお持ちください。

※時計ユニットの電池交換の方法については下記URLをご参照ください。

http://www.bandai.co.jp/support/faq/201402/detail541.html

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

≪電話受付先≫ バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル 0570-041-101
●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

≪商品・修理品送付先≫ バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客様相談センター共通